

D Katzenspielzeug

- LED mit Fisch-Motiv
- fördert den Spieltrieb der Katze
- Leuchtdauer mind. 100 Stunden
- inklusive Batterien

Um der Katze ein Erfolgserlebnis zu vermitteln, belohnen Sie sie nach einer Spieleinheit mit einem Spielzeug oder einem Leckerli als Beute.

Vor Gebrauch bitte Sicherungsring entfernen.

Ersatzbatterien Artikel 4130-10

Batterien bitte entnehmen und ordnungsgemäß entsorgen.

GB Toy


- LED with fish motif
- encourages your cat's playing instinct
- battery life up to 100 hours
- batteries included

To give your cat a feeling of success, reward it after the game with a toy or a treat from the prey.


Please remove the security ring before use.

Spare batteries item 4130-10

Please remove batteries and dispose of them properly.



Oberseite/Top:



LED-Austrittsöffnung
LED beam exit point

Ein/Aus
On/Off

Lassen Sie Ihr Tier nicht unbeaufsichtigt mit dem LED Pointer spielen.
Supervise your pet while it plays with the LED pointer.
Surveillez votre animal lorsqu'il joue avec le pointeur LED.
Non lasciate che il vostro pet giochi da solo con il puntatore LED.

Kein Spielzeug für Kinder.
Not a toy for children.
Ce jeu n'est pas destiné aux enfants.
Non è un gioco per bambini.

Art.-Nr. 4130



TRIXIE Heimtierbedarf · Industriestraße 32
24963 Tarp · GERMANY · www.trixie.de



F Jouet

- LED avec motif poisson
- développe l'instinct de jeu du chat
- durée de la pile env. 100 heures
- avec piles

Pour donner à votre chat l'impression de réussir, récompensez-le avec un jouet ou une friandise après le jeu.

Enlever l'anneau de sécurité avant emploi.

Piles de rechange article 4130-10

Merci de retirer les piles et de les jeter de façon appropriée.

I Gioco

- LED con motivo di pesce
- stimola l'istinto al gioco del gatto
- durata della batteria min. 100 ore
- batterie incluse

Affinché il gatto sia gratificato nel gioco da sensazioni di successo, premiarlo sempre con una preda: leccornia o gioco.

Rimuovere l'anello di sicurezza prima dell'uso.

Batterie di ricambio articolo 4130-10

Si prega di rimuovere le batterie e di smaltirle in modo corretto.

TRIXIE



Katzen-Spielzeug Catch the Light



D Gebrauchsanweisung GB Instructions



LED Pointer Catch the Light

D Gebrauchsanweisung LED Pointer *Catch the Light*

Bitte beachten Sie folgende Verhaltensregeln:

- Den Strahl nicht in die Augen von Mensch und Tier richten.
- Nicht in den direkten oder indirekten (Reflektion) Strahl blicken.
- Sollte der Strahl ins Auge fallen, müssen diese umgehend geschlossen und der Kopf aus dem Strahlenbereich genommen werden.
- Manipulationen/Abwandlungen an dem Produkt sind zu unterlassen!
- Vorsicht - Wenn andere als die hier angegebenen Bedienungs- und Justiereinrichtungen benutzt oder andere Verfahrensanweisungen ausgeführt werden, kann dies zu gefährlicher Strahlungseinwirkung führen.
- Die Gebrauchsanweisung ist aufzuheben! Bei Weitergabe des LED Pointers muss diese mitgeliefert werden.
- Der LED Pointer ist kein Kinderspielzeug. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.



Oberseite:



LED-Austrittsöffnung

Ein/Aus



LED Pointer Catch the Light


GB Instructions for Use: LED pointer *Catch the Light*

Please follow the guidelines given below:

- Do not point the beam into the eyes of persons or animals.
- Do not look into the direct or indirect (reflected) beam.
- If the beam should fall into a person's eyes, close the eyes immediately and remove the head out of reach of the beam.
- Manipulations or changes to the product are not permitted!
- Caution - When other methods of use or other focussing devices than those given here are used, this may lead to dangerous radiation exposure.
- Please keep these instructions! They must be passed on to subsequent users of the LED pointer.
- The LED pointer is not a toy for children. Please keep it in a safe place and out of reach of children!



Top:



LED beam exit point

On/Off