

**TRIXIE**

# Spielzeug Turning Feather

#46007

**TRIXIE**

# Spielzeug Turning Feather

**TRIXIE**

# Spielzeug Turning Feather

ø 22 cm

- (EN) Toy**
- (FR) Jouet**
- (NL) Speelgoed**
- (IT) Gioco**
- (SV) Leksak**
- (ES) Juguete**
- (RU) Игрушка**

#46007



# Spielzeug Turning Feather

#46007

**TRIXIE****TRIXIE**

**(DE) Spielzeug Turning Feather** | Feder im Inneren wirbelt herum, stoppt und wechselt unregelmäßig die Richtung | kann mit kleinen Leckerlis befüllt werden | Abschaltautomatik nach ca. 15 Minuten | rutschfest durch Gummifüße | batteriebetrieben (3 AA-Mignon-Batterien nicht enthalten) | Kunststoff/Feder

**(EN) Toy Turning Feather** | the feather inside swirls around, stops and changes direction in an irregular way | can be filled with small treats | automatic switch-off after about 15 minutes | non-slip due to rubber feet | battery-operated (3 AA mignon batteries not included) | plastic/feathers

**(FR) Jouet Turning Feather** | la plume tourbillonne à l'intérieur, s'arrête et change de direction de façon irrégulière | peut se remplir de petites friandises | arrêt automatique au bout d'environ 15 minutes | pieds en caoutchouc anti-dérapant | fonctionne à piles (3 piles AA non fournies) | en plastique/plumes

**(NL) Speelgoed Turning Feather** | veer binnenin zwipt heen en weer, stopt en verandert willekeurig van richting | kan worden gevuld met kleine beloningssnoepjes | wordt na ca. 15 minuten automatisch uitgeschakeld | slipvast door rubberen voetjes | werkt op batterijen (3 AA mignon batterijen niet inbegrepen) | kunststof/veren

**(IT) Gioco Turning Feather** | la piuma interna ruota, si ferma e cambia direzione in modo irregolare | da riempire anche con piccole leccornie | spegnimento automatico dopo 15 minuti circa | con piedini in gomma, antiscivolo | funzionamento a batterie (3 batterie mignon AA non incl.) | in plastica/piume | info smaltimento: www.trixieitalia.it

Lasse dein Tier nicht unbeaufsichtigt spielen. | Supervise your pet while playing. | Ne laissez pas jouer votre animal sans surveillance. | Laat jouw dier niet zonder toezicht spelen. | Avvertenze: Utilizzare il gioco sotto la supervisione di un adulto. Se usurato, sostituiscilo. | Låt inte ditt husdjur leka utan uppsikt. | Vigila a tu mascota mientras juega. | ВНИМАНИЕ: не позволяйте вашему питомцу играть без присмотра. | Supervisorio o animal enquanto este brinca. | Nadzoruj zwierzęka podczas zabawy. | Během hry na svého mazlíčka dohlížeť. | Lad aldrig dit kæledyr lege uden opsyn. | Nenechávaj zvierá hrať sa bez dozoru. | Ne zališčaj tvarinu gратис без доглядy. | Ne hagyd, hogy a háziállat felügyelet nélkül játsszon.



**(SV) Leksak Turning Feather** | fjäder i rörelse, byter rörelsemönster med jämna mellanrum | kan fyllas med belöning | stängs av automatiskt efter ca 15 minuter | halkfri tack vare gummifötter | batteridriven (3 AA batterier ingår ej) | plast/fjädrar

**(ES) Juguete Turning Feather** | la pluma gira en el interior, se detiene y cambia de dirección de forma irregular | se puede llenar de premios | apagado automático después de 15 minutos | antideslizante por los pies de caucho | funciona con pilas (3 pilas Mignon AA no incluidas) | plástico/plumas

**(RU) Игрушка Turning Feather** | перо крутится, останавливается и меняет направление движения в случайном порядке | можно наполнить лакомствами | автоматически отключается через 15 минут | не скользит благодаря резиновым ножкам | работает от батареек (3 батарейки AA в комплект не входят) | пластик/перьями

**(PT) Brinquedo Turning Feather** | a pena no interior gira, pára e muda de direção de uma forma irregular | pode ser cheio com pequenas guloseimas | desliga-se automaticamente após 15 minutos | anti-derrapante, graças aos pés em borracha | funciona a pilhas (3 pilhas AA não incluídas) | plástico/penas

**(PL) Zabawka Turning Feather** | powietrze wewnątrz wiruje wokół, zatrzymuje się i zmienia kierunek nieregularnie | może być wypełniona małymi smakołykami | automatyczne wyłączenie po 15 minutach | antypoślizgowe gumowe nóżki | na baterie 3 x AA (nie zawiera baterii) | z plastiku/piórami

**(CZ) Hračka Turning Feather** | peří uvnitř se nepravdělně pohybuje kolem dokola, zastavuje a mění směr | může být naplněno malou odměnou | automaticky se vypne cca po 15 minutách | protiskluzové díky gumovým nožkám | na baterky (3 AA baterky nejsou součástí balení) | plast/perím

**(SK) Legetoj Turning Feather** | integroret fjer med uregelmæssig bevægelse | kan fyldes med godbidder | slukker automatisk efter ca. 15 min. | skridsikker vha. gummifødder | batteridrevet (3 AA batterier, ikke inkluderet) | plast/fjer

**(HU) Hračka Turning Feather** | pierko vo vnútri sa točí, zastavuje a nepravidelne mení smer | možno naplniť malými pochútkami | automatické vypnutie po približne 15 minútach | protišmykový, gumové nožičky | napájanie batériami (3 batérie AA nie sú súčasťou balenia) | plast/pierka

**(HU) Igráska Turning Feather** | perő averszerűnı zakrucutósa, zupinnyetósa y nereguláron zmnő napnyak | možna napovnitı nevelıkımı lasocákımı | avtomatıčne vımknennya priblızno cherez 15 xvlılnı | ne kovzae zavđakı gumovım nıjıkam | na batáreykax (3 batáreykı tıpy «mınyıon» AA ne vkhodıat do komplektı) | plastık/pır'ya

**(HU) Játék Turning Feather** | a toll belül kavarog, megáll és szabálytalan módon változtatja az irányát | meg lehet tölteni apró jutalomfalatokkal | automatikus kikapcsolás kb. 15 perc után | a gumilábaktól csúszásmentes | elemmel működik (3 db AA ceruzaelem nem tartozék) | műanyag/tollak

#46007

# Spielzeug Turning Feather

**TRIXIE**

TRIXIE Heimtierbedarf - Industriestr. 32  
24963 Tarp - GERMANY - www.trixie.de  
TRIXIE UK Pet Products Ltd., Unit 7, Deer Park  
Road, Moulton Park, Northampton NN3 6RZ

