

apagado automático después de 15 minutos | funciona con pilas (2 pilas Micro AAA no incluidas) | plástico  **Игрушка для кошки** *Catch it* | для крепления к столу, полке или когтеточке (макс. толщина: 4 см) | игрушка на шнуре движется вверх и вниз неравномерно | автоматически отключается через 15 минут | работает от батареек (2 батарейки AAA в комплект не входят) | пластик  **Brinquedo para Gato** *Catch it* | para fixação a uma mesa, prateleira ou poste de arranhar (espessura máx. 4 cm) | brinquedo suspenso em corda movimenta-se para cima e para baixo de forma irregular | desliga-se automaticamente após 15 minutos | funciona a pilhas (2 pilhas AAA não incluidas) | plástico  **Zabawka dla kota** *Catch it* | do mocowania na stole, półce lub drapaku (maks. grubość: 4 cm) | zabawka na sznurku porusza się nieregularnie w górę i w dół | automatyczne wyłączenie po 15 minutach | na baterie (nie zawiera baterii AAA) | z plastiku  **Hračka pro kočky** *Catch it* | pro upevnění na stůl, polici nebo škrabadlo (max. tloušťka: 4 cm) | hračka na provázku se nepravidelně pohybuje nahoru a dolů | automaticky se vypne cca po 15 minutách | na baterky (2 AAA mikrobaterky nejsou součástí balení) | plast  **Kattelegetøj** *Catch it* | til fastgørelse på bord, hylde eller kradsetræ (max. tykkelse: 4 cm) | legetøjet på snoren bevæger sig uregelmæssigt op og ned | slukker automatisk efter ca. 15 min. | batteridrevet (2 AAA batterier ikke inkluderet) | plast  **Hračka pre macký** *Catch it* | na pripevnenie na stôl, policu alebo škrabadlo (max. hrúbka: 4 cm) | hračka na šnúrke sa nepravidelne pohybuje hore a dole | automatické vypnutie po približne 15 minútach | napájanie na batérie (2 mikro batérie AAA nie sú súčasťou balenia) | plast  **Играшки для котів** *Catch it* | для кріплення на стіл, полицю або дряпку (максимальна товщина: 4 см) | іграшка на нитці рухається вгору-вниз нерівномірно | автоматичне вимкнення приблизно через 15 хвилин | на батарейках (2 мікробатареїки AAA не входять до комплекту) | пластик  **Macsajáték** *Catch it* | asztalra, polcra vagy kaparófára való rögzítéshez (max. vastagság: 4 cm) | a játék szabálytalanul mozog fel-le a madzagon | automatikus kikapcsolás kb. 15 perc után | elemmel működik (2 db AAA elem, nem tartozék) | műanyag

Lasse dein Tier nicht unbeaufsichtigt spielen. | Supervise your pet while playing. | Ne laissez pas jouer votre animal sans surveillance. | Laat jouw dier niet zonder toezicht spelen. | Avvertenze: Utilizzare il gioco sotto la supervisione di un adulto. Se usurato, sostituiscilo. | Låt inte ditt husdjur leka utan uppsikt. | Vigila a tu mascota mientras juega. | ВНИМАНИЕ: не позволяйте вашему питомцу играть без присмотра. | Supervisionar o animal enquanto este brinca. | Nadzoruj zwierzęta podczas zabawy. | Během hry na svého mazlíčka dohlížej. | Lad aldrig dit kæledyr lege uden opsyn. | Nenechávaj zvierá hrať sa bez dozoru. | Не залишай тварину гратися без догляду. | Ne hagyd, hogy a háziállat felügyelet nélkül játsszon.

TRIXIE

Katzen-Spielzeug Catch it

10 x 14 cm

 **Toy**

 **Jouet**

 **Speelgoed**

 **Gioco**

 **Leksak**

 **Juguete**

 **Игрушка**

 **Brinquedo**

 **Zabawka**

#46021



TRIXIE



TRIXIE



 **Katzenspielzeug** *Catch it* | zur Befestigung an Tisch, Regal oder Kratzbaum (max. Dicke: 4 cm) | Spielzeug am Band fährt unregelmäßig auf und ab | Abschaltautomatik nach ca. 15 Minuten | batteriebetrieben (2 AAA-Micro-Batterien nicht enthalten) | Kunststoff  **Cat Toy** *Catch it* | for attaching to table, shelf or scratching post (max. thickness: 4 cm) | toy on the string moves up and down irregularly | automatic switch-off after about 15 minutes | battery-operated (2 AAA micro batteries not included) | plastic  **Jouet pour chat** *Catch it* | à fixer sur une table, une étagère ou un poteau à gratter (épaisseur maximale : 4 cm) | le jouet sur la corde monte et descend de façon irrégulière | arrêt automatique au bout d'environ 15 minutes | fonctionne à piles (2 micro piles AAA non fournies) | en plastique  **Kattenspeelgoed** *Catch it* | ter bevestiging aan tafel, plank of krabpaal (max. dikte: 4 cm) | het speelgoed op de transportband beweegt onregelmatig op en neer | wordt na ca. 15 minuten automatisch uitgeschakeld | werkt op batterijen (2 AAA batterijen niet inbegrepen) | kunststof  **Gioco per gatti** *Catch it* | da fissare al tavolo, allo scaffale o al tiragraffi (spessore max.: 4 cm) | il gioco sulla corda si muove su e giù in modo irregolare | spegnimento automatico dopo 15 minuti circa | funzionamento a batterie (non incl. 2 batterie micro AAA) | in plastica | info smaltimento: www.trixieitalia.it  **Kattleksak** *Catch it* | för fastsättning på bord, hylla eller klösmöbel (max. tjocklek: 4 cm) | leksak på snöre som rör sig oregelbundet upp och ner | stängs av automatiskt efter ca 15 minuter | batteridrivnen (2 AAA batterier ingår ej) | plast  **Juguete para Gato** *Catch it* | para la fijación a la mesa, estantería o poste de rascado (grosor máximo: 4 cm) | el juguete en la cinta transportadora sube y baja de forma irregular |



TRIXIE Heimtierbedarf
Industriestr. 32 · 24963 Tarp
GERMANY · www.trixie.de

TRIXIE UK Pet Products Ltd.
Unit 7, Deer Park Road, Moulton
Park, Northampton NN3 6RZ