

TRIXIE

DE Snackball | rollt leise | aufschraubbar | herausnehmbares Labyrinth | verstellbare Öffnung ermöglicht das Regulieren der Leckerliabgabe | spülmaschinengeeignet | Kunststoff/TPR
EN Snack Ball | rolls quietly | can be screwed open | removable labyrinth | adjustable opening to regulate the treat output | dishwasher suitable | plastic/TPR
FR Snack balle | la balle permet un jeu spécial : roule doucement | peut être vissé ouvert | labyrinthe amovible | avec ouverture réglable pour réguler le débit des friandises | convient au lave-vaisselle | en plastique/TPR
NL Snackbal | rolt fluisterstil | kan open geschroefd worden | uitneembaar doolhof | met verstellbare opening ter dosering van de lekkernijen | vaatwasserbestendig | kunststof/TPR
IT Palla Snack | rotola senza fare rumore | il prodotto si apre svitandolo | con labirinto rimovibile | con apertura regolabile per rallentare il rilascio delle leccornie | prodotto lavabile in lavastoviglie | in plastica/TPR | info smaltimento: www.trixieitalia.it
SV Snackboll | rullar tyst | kan skruvas upp | avtagbar labyrint | justerbar öppning för att reglera mängden godbiter som faller ur | lämplig för diskmaskin | plast/TPR
ES Pelota Snacks | rueda silenciosamente | se puede abrir desenroscando | laberinto desmontable | con apertura ajustable para regular la caída de snacks | apto para lavavajillas | plástico/TPR
RU Мячик для лакомств | мяч тихо катится | раскручивается | съёмный лабиринт | размер отверстия для выпадения лакомств регулируется | можно мыть в посудомоечной машине | пластик/ТПР
PT Bola | tem um rolar silencioso | desaperar para abrir | labirinto amovível | ao rolar a bola as guloseimas caem | pode ser lavado na máquina da louça | plástico/TPR
CZ Kula na przysmaki | cicho się toczy | można odkręcać | wyjmowany labirynt | regulowany otwór pozwala na kontrolę ilości wylatujących smakotyków | nadaje się do zmywarki | z plastiku/TPR
SK Míč na pamlsky | kutálí se potichu | lze otevřít otočením | odnímatelný labyrint | přízpusobitelny otvor k regulaci vypadání



TRIXIE Heimtierbedarf · Industriest. 32
 74983 Tarp · GERMANY · www.trixie.de
 TRIXIE UK Pet Products Ltd, Unit 7, Diner Park
 Road, Moulton Park, Northampton NN3 6RZ

pamlskú | vhodné do myčky nádobí | plast/TPR
EN Snackbold | ruller lydsvagt | med skruelåg | flytbar labyrint | når bolden ruller, falder godbidderne ud | egnet for opvaske-maskine | plast/TPR
CZ Lopka na maškrtky | tiicho sa kotúľa | možno otvorit skrutkou | vyberateľný labyrint | vďaka nastaviteľnému otvoru môžete upraviť výdaj maškrtiek | výrobok je vhodný do práčky | plast/TPR
RU М'яч зі смаколикми | тихо котиться | може бути відкритий шляхом розкручування гвинтів | знімний лабиринт | налаштовуваний за розміром отвір дозволяє регулювати подачу смаколиків | можна мити в посудомийній машині | пластик /термопластична гума
ES Snack labda | csendesen gurul | csavarral nyitható | kivehető labirintus | állítható nyílással szabályozható a jutalomfalatadagolás | mosogatógéppen mosható | műanyag/TPR

Lasse dein Tier nicht unbeaufsichtigt spielen. Erlaube deinem Hund nicht, das Spielzeug zu zerbeißen. Dies ist oftmals ein Zeichen von Frust und/oder Überforderung. | Supervise your pet while playing. Do not allow your dog to chew up the toy. This is often a sign of the dog feeling frustrated and/or overused. | Ne laissez pas jouer votre animal sans surveillance. Ne laissez pas votre chien de mâcher le jouet. C'est souvent le signe d'un sentiment de frustration et/ou de surmenage. | Laat jouw dier niet zonder toezicht spelen. Verbied uw hond, om het speelgoed kapot te bijten, dit is vaak een teken van frustratie en/of overvraging. | Avvertenze: Utilizzare il gioco sotto la supervisione di un adulto. Adatto solo agli animali domestici. Se usurato, sostituiscilo. Non permettere al cane di masticare il gioco. Questo è spesso un segnale di frustrazione e/o di insistenza eccessiva. | Låt inte ditt husdjur leka utan uppsikt. Låt inte din hund tugga upp leksaken. Detta är ofta ett tecken på att hunden känner sig frustrerad och/eller uttröttad. | Vigila a tu mascota mientras juega. No permita que su perro mastique el juguete. Puede ser signo de que está cansado y / o sobrecargado. | ВНИМАНИЕ: не позволяйте вашему питомцу играть без присмотра. Не позволяйте собаке грызть игрушку. Это часто является признаком того, что у собаки стресс и/или переутомление. | Supervisorio al animal enquanto este brinca. Não permitir que o cão possa roer o brinquedo. Isto pode ser um sinal que o cão se esteja a sentir frustrado ou sobrecarregado. | Nadzoruj zwierzę podczas zabawy. Nie należy pozwalać psu żuć zabawki. Często jest to oznaka, że pies czuje się sfrustrowany i/lub przeciążony. | Během hry na svého mazlíčka dohlížej. Nedovolte svému psovi, aby hračku žvýkal. To je často známkou toho, že se pes cítí frustrovaný a/nebo přetížený. | Lásd mindig dit kaeledy: lege ouden opsyn. Lad ikke din hund bide i legetøjet. Dette er ofte et tegn på frustration og/eller overdreven krav. | Nenechávaj zvieria hrať sa bez dozoru. Nedovoľte svojmu psíkovi, aby hračku rozžvýkol. Môže to byť často známkou frustrácie a/alebo uvošerpania. | Ne zališij tvařinu gřati bez dozřadu. Ne dovolijte sobaci kusati igrašku. Če často є oznakou rozozřarvania ta/abo nadmřrních vimog. | Ne hagyd, hogy a házilát feligyelet nélkül játsszon. Ne engedd, hogy kuttyád megharapja a játékok. Ez gyakran a frusztráció és/vagy a túlterheltség jele.

TRIXIE

Snackball

ø 14 cm

- EN Snack Ball
- FR Snack balle
- NL Snackbal
- IT Palla Snack
- SV Snackboll
- ES Pelota Snacks
- RU Мячик для лакомств

#33416

