Spielzeug Catch me
mit Motor und Fernbedienung

#4567



TRIXIE

Spielzeug Catch me
mit Motor und Fernbedienung

#4567

TRIXIE

Spielzeug Catch me
mit Motor und Fernbedienung

#4567



TRIXIE

Spielzeug Catch me
mit Motor und Fernbedienung

#4567

TRIXIE

ø 15 × 21 cm

(DE) **Spielzeug** *Catch me* | **mit Motor und Fernbedienung** | der batteriebetriebene Motor im Inneren wirbelt das Spielzeug herum | weckt den Jagdinstinkt der Katze | inklusive Ersatz-Spielangel | inkl. CR2032 Batterie für Fernbedienung (3 AA-Mignon-Batterien für Basisstation nicht enthalten) | Kunststoff | Anwendung: Setze zuerst 3 AA-Mignon Batterien in den unteren Teil der Basisstation ein. Stecke dann eine der beiden Spielangeln auf den oberen Stift der Basis und drücke den Start-Knopf. Mit Hilfe der Fernbedienung kannst du den Catch Me nun auch aus einer weiteren Entfernung ein- und ausschalten.

(EN) **Toy** *Catch me* | **with motor and remote control** | the battery-powered motor inside whirls the toy around | stimulates the cat's hunting instinct | incl. spare play pole | incl. CR2032 battery for remote control (3 AA mignon batteries for the base station not included) | plastic | Instructions: First insert 3 AA-Mignon batteries into the lower part of the base station. Stick one of the play poles on the upper peg of the base and press the start button. With the help of the remote control Catch Me can be switched on and off over a broader distance.

(FR) **Jouet** *Catch me* | **avec moteur et télécommande** | le moteur fait tourner le jouet | stimule l'instinct de chasse du chat | canne à pêche de rechange incluse | livré avec le pile CR2032 pour la télécommande (les 3 piles AA mignon pour le moteur du jouet ne sont pas fournis) | en plastique | Utilisation : Insérez les 3 piles AA mignon dans le compartiment qui se trouve dans la partie basse de la base. Insérez un des poles de jeu dans le compartiment en haut de la base et pressez le button »play«. Vous pouvez également allumer et éteindre Catch Me à distance à l'aide de la télécommande.

(NL) **Speelgoed** *Catch me* | **met motor en afstandsbediening** | de motor in het speelgoed werkt op batterijen en slingert het speeltje door de lucht | stimuleert het jachtinstinct van de kat | inclusief reserve speelhengel | incl. CR2032 batterij voor afstandsbediening (3 AA mignon batterijen voor het basisstation niet inbegrepen) | kunststof | Bediening: Plaats allereerst de 3 AA mignon batterijen in het onderste gedeelte van het basisstation. Steek vervolgens één van de twee speelhengels op de betreffende voorziening aan de bovenkant van de basis en druk op de startknop. Met behulp van de afstandsbediening kunt u de Catch Me nu ook op afstand aan- en uitzetten.

(IT) **Gioco** *Catch me* | **con motorio e telecomando** | il motorino fa girare il gioco | per stimolare l'istinto naturale del gatto a cacciare | incl. canna sostitutiva | incl. batteria CR2032 per il telecomando (non incl. 3 batterie AA mignon per la stazione base) | in plastica | Istruzioni: Inserire le 3 batterie AA mignon nella parte inferiore della stazione base. Inserire un'asticella nel foro superiore e premere il pulsante d'inizio. Con l'aiuto del telecomando, Catch Me può ruotare o essere spento da una certa distanza. | info smaltimento: www.trixieitalia.it

(SV) **Leksak** *Catch me* | **med motor och fjärrkontroll** | den batteridrivna motorn inuti snurrar leksaken runt | stimulerar kattens jaktinstinkt | inkl. reservspö | inkl. CR2032 batteri för fjärrkontroll (3 AA mignon batterier för basstationen ingår inte) | plast | Instruktioner: Sätt först in 3 AA-Mignon-batterier i basstationens nedre del. Knyt fast en av leksakerna på pinnens övre del och tryck på startknappen. Med hjälp av fjärrkontrollen kan Catch Me slås på och av över ett större avstånd.

(ES) **Juguete** *Catch me* | **con motor y control remoto** | el motor hace girar al juguete | estimula el instinto de caza del gato | incluye varita de juego de repuesto | incluye una pila CR2032 para el control remoto (3 pilas Mignon AA para la estación base no incluidas) | plástico | Instrucciones: Primero, inserte 3 pilas Mignon AA en la parte inferior de la estación base. Ponga una de las varitas en la clavija superior de la base y pulse el botón. Con la ayuda del control remoto, Catch Me puede encenderse y apagarse a distancia.

(RU) **Игрушка** *Catch me* | **с мотором и дистанционным управлением** | встроенный мотор приводит в движение игрушку | стимулирует естественный охотничий инстинкт кошки | запасная удочка в комплекте | батарейка CR2032 для пульта дистанционного управления в комплекте (3 батарейки AA для базовой станции в комплект не входят) | пластик | Инструкция: Вставьте 3 батареи AA в нижнюю часть базовой станции. Поместите одну из удочек в верхнюю часть устройства и нажмите кнопку. С помощью пульта дистанционного управления игрушку можно включать и выключать на расстоянии.

(PT) **Brinquedo** *Catch me* | **com motor e controlo remoto** | o motor a pilhas no interior, faz girar o brinquedo | desperta o instinto de caça natural do gato | bastão suplente incluído | incl baterá CR2032 para o controlo remoto (3 baterias AA para a base, não incluídas) | plástico | Instruções: Primeiro, inserir 3 baterias AA, na parte inferior da base. Colocar um dos bastões, no suporte superior da base e pressionar o botão "start". Com a ajuda do controlo remoto, o Catch Me pode ser ligado e desligado à distância.

(PL) **Zabawka** *Catch me* | **z silnikiem i pilotem** | silnik zasilany bateriami powoduje wirowanie zabawki | stymuluje instynkt łowiecki kota | zawiera patyk zamienny | w zestawie bateria CR2032 do pilota (3 baterie AA mignon dla stacji bazowej nie wchodzą w skład zestawu) | z plastiku | Instrukcje: Umieść 3 baterie AA w dolnej części stacji bazowej. Zamontuj jeden ze streferm na górnym kołku podstawy i naciśnij przycisk START. Za pomocą pilota zdalnego sterowania zabawkę Catch Me można włączać i wyłączać z większych odległości.

(CS) **Hračka** *Catch me* | **s motorem a dálkovým ovládáním** | baterií poháněný motor otáčí hračkou | stimuluje lovecký instinkt | včetně náhradní tyčky | včetně CR2032 baterie pro dálkové ovládání (3 baterie AA pro základní stanici nejsou součástí balení) | plast | Instrukce: Nejprve vložte 3 baterie AA do spodní

(HU) **Játék** *Catch me* | **motorral és távirányítóval** | a benne lévő elemes motor körbe-körbe pörgeti a játékot | stimulálja a macska vadászösztönét | tartalék játékrúddal együtt | CR2032 elemmel a távirányítóhoz (a bázisállomáshoz való 3 db AA ceruzaelem nem tartozék) | mûanyag | Útmutató: Elõször helyezzen be 3 AA ceruzaelemet a bázisállomás alsó részébe. Ragassza az egyik játéktrudat a bázis felső peckére, és nyomja meg az indítógombot. A távirányító segítségével Kapj el nagyobb távolságból is be és ki lehet kapcsolni.

(UK) **Іграшка** *Catch me* | **з двигуном і пультом дистанційного керування** | двигун на батарейках чередами обертає іграшку навколо своєї осі | стимулює мисливський інстинкт кота | вкл. із запасною ігровою паличкою | у комплекті батарейка CR2032 для пульта дистанційного керування (3 батарейки типу «мізинчик» AA для базової станції не входять до комплекту) | Інструкції: Спочатку вставте 3 батарейки типу «мізинчик» AA в нижню частину базової станції. Вставте одну з ігрових палиць на верхній кілочок основи й натисніть кнопку запуску. За допомогою пульта дистанційного керування Іграшка Catch Me можна вмикати й вимикати на більшій відстані.

(SK) **Hračka** *Catch me* | **s motorom a diaľkovým ovládaním** | motorček poháňaný batériou vo vnútri hračku roztočí | stimuluje lovecký inštinkt mačky | vrátane náhradnej hracej tyče | vrátane batérie CR2032 pre diaľkové ovládanie (3 batérie AA pre základňovú stanicu nie sú súčasťou balenia) | plast | Pokyny: Najprv vlož 3 batérie AA-Mignon do spodnej časti základňovej stanice. Prílož jeden z hracích tyčí na horný kolík základne a stlač tlačidlo Štart. Pomocou diaľkového ovládania CHyť ma možno zapínať a vypínať na väčšiu vzdialenosť.

(DA) **Legetøj** *Catch me* | **med motor og fjernbetjening** | den batteridrevne motor indeni snurrer legetøjet rundt | stimulerer kattens jagtinstinkter | inkl. reservestang | inklusive CR2032 batteri til fjernbetjening (3 AA mignon batterier ikke inkluderet til basen) | plast | Instruktion: Isæt 3 AA-Mignon batterier nederst på foden. Montér én af legepindene øverst på foden og tryk på start. Med fjernbetjeningen kan Catch Me tændes og slukkes fra afstand.

Lasse dein Tier nicht unbeaufsichtigt spielen. | Supervise your pet while playing. | Ne laissez pas jouer votre animal sans surveillance. | Laat jouw dier niet zonder toezicht spelen. | Avvertenze: Utilizzare il gioco sotto la supervisione di un adulto. Se usurato, sostituiscilo. | Låt inte ditt husdjur leka utan uppsikt. | Vigila a tu mascota mientras juega. | ВНИМАНИЕ: не позволяйте вашему питомцу играть без присмотра. | Supervisionar o animal enquanto este brinca. | Nadzoruj zwierzaka podczas zabawy. | Během hry na svého mazlíčka dohlížej. | Lad aldrig dit kæledyr lege uden opsyn. | Nenechávaj zviera hrať sa bez dozoru. | Не залишай тварину гратися без догляду. | Ne hagyd, hogy a háziállat felügyelet nélkül játsszon.

#4567 Made in China 72523
4 011905 045672

TRIXIE Heimtierbedarf | Industriestr. 32 | 24963 Tarp
GERMANY | **www.trixie.de** | **kontakt@trixie.de**

TRIXIE UK Pet Products Ltd. | Unit 7 Deer Park Road | Moulton Park
Northampton NN3 6RZ | **www.trixieuk.uk** | **contact@trixieuk.uk**