

apagado automático después de 15 minutos | funciona con pilas (2 pilas Micro AAA no incluidas) | plástico **Игрушка для кошки Catch it** | для крепления к столу, полке или когтеточке (макс. толщина: 4 см) | игрушка на шнуре движется вверх и вниз неравномерно | автоматически отключается через 15 минут | работает от батареек (2 батарейки AAA в комплект не входят) | пластик **Brinquedo para Gato Catch it** | para fixação a uma mesa, prateleira ou poste de arranhar (espessura máx. 4 cm) | brinquedo suspenso em corda movimentada-se para cima e para baixo de forma irregular | desliga-se automaticamente após 15 minutos | funciona a pilhas (2 pilhas AAA não incluidas) | plástico **Zabawka dla kota Catch it** | do mocowania na stole, półce lub drapaku (maks. grubość: 4 cm) | zabawka na sznurku porusza się nieregularnie w górę i w dół | automatyczne wyłączenie po 15 minutach | na baterie (nie zawiera baterii AAA) | z plastiku **Hračka pro kočky Catch it** | pro upevnění na stůl, polici nebo škrabadlo (max. tloušťka: 4 cm) | hračka na provázku se nepravidelně pohybuje nahoru a dolů | automaticky se vypne cca po 15 minutách | na baterky (2 AAA mikrobaterky nejsou součástí balení) | plast **Kattelegetøj Catch it** | til fastgørelse på bord, hylde eller kradsetræ (max. tykkelse: 4 cm) | legetøjet på snoren bevæger sig uregelmæssigt op og ned | slukker automatisk efter ca. 15 min. | batteridrevet (2 AAA batterier ikke inkluderet) | plast **Hracka pre macky Catch it** | na pripevnenie na stół, policu alebo škrabadlo (max. hrúbka: 4 cm) | hračka na šnúrke sa nepravidelne pohybuje hore a dole | automatické vypnutie po približne 15 minútach | napájanie na batérie (2 mikro batérie AAA nie sú súčasťou balenia) | plast **Играшки для котів Catch it** | для кріплення на стіл, полицю або дряпку (максимальна товщина: 4 см) | іграшка на нитці рухається вгору-вниз нерівномірно | автоматичне вимкнення приблизно через 15 хвилин | на батарейках (2 мікробатареї AAA не входять до комплекту) | пластик **Macskajáték Catch it** | asztalra, polcra vagy kaparófára való rögzítéshez (max. vastagság: 4 cm) | a játék szabálytalanul mozog fel-le a madzagon | automatikus kikapcsolás kb. 15 perc után | elemmel működik (2 db AAA elem, nem tartozék) | műanyag

Lasse dein Tier nicht unbeaufsichtigt spielen. | Supervise your pet while playing. | Ne laissez pas jouer votre animal sans surveillance. | Laat jouw dier niet zonder toezicht spelen. | Avvertenze: Utilizzare il gioco sotto la supervisione di un adulto. Se usurato, sostituirlo. | Låt inte ditt husdjur leka utan uppsikt. | Vigila a tu mascota mientras juegas. | **ВНИМАНИЕ:** не позволяйте вашему питомцу играть без присмотра. | Supervisionar o animal enquanto este brinca. | Nadzoruj zwierzaka podczas zabawy. | Během hry na svého mazlíčka dohlížej. | Lad aldrig dit kæledyr lege uden opsyn. | Nenechávaj zvieria hrať sa bez dozoru. | Ne zľiňвай тварину гратися без догляду. | Ne hagyd, hogy a háziállat felügyelet nélkül játsszon.

TRIXIE

Katzen-Spielzeug Catch it

10 x 14 cm

EN Toy

FR Jouet

NL Speelgoed

IT Gioco

SV Leksak

ES Juguete

RU Игрушка

PT Brinquedo

PL Zabawka

#46021



TRIXIE



TRIXIE



Katzenspielzeug Catch it | zur Befestigung an Tisch, Regal oder Kratzbaum (max. Dicke: 4 cm) | Spielzeug am Band fährt unregelmäßig auf und ab | Abschaltautomatik nach ca. 15 Minuten | batteriebetrieben (2 AAA-Micro-Batterien nicht enthalten) | Kunststoff **Cat Toy Catch it** | for attaching to table, shelf or scratching post (max. thickness: 4 cm) | toy on the string moves up and down irregularly | automatic switch-off after about 15 minutes | battery-operated (2 AAA micro batteries not included) | plastic **Jouet pour chat Catch it** | à fixer sur une table, une étagère ou un poteau à gratter (épaisseur maximale : 4 cm) | le jouet sur la corde monte et descend de façon irrégulière | arrêt automatique au bout d'environ 15 minutes | fonctionne à piles (2 micro piles AAA non fournies) | en plastique **Kattenspeelgoed Catch it** | ter bevestiging aan tafel, plank of krabpaal (max. dikte: 4 cm) | het speelgoed op de transportband beweegt onregelmatig op en neer | wordt na ca. 15 minuten automatisch uitgeschakeld | werkt op batterijen (2 AAA batterijen niet inbegrepen) | kunststof **Gioco per gatti Catch it** | da fissare al tavolo, allo scaffale o al tiragraffi (spessore max.: 4 cm) | il gioco sulla corda si muove su e giù in modo irregolare | spegnimento automatico dopo 15 minuti circa | funzionamento a batterie (non incl. 2 batterie micro AAA) | in plastica | info smaltimento: www.trixieitalia.it **Kattleksak Catch it** | för fastsättning på bord, hylla eller klömsmöbel (max. tjocklek: 4 cm) | leksak på snöre som rör sig oregelbundet upp och ner | stängs av automatiskt efter ca 15 minuter | batteridrivnen (2 AAA batterier ingår ej) | plast **Juguete para Gato Catch it** | para la fijación a la mesa, estantería o poste de rascado (grosor máximo: 4 cm) | el juguete en la cinta transportadora sube y baja de forma irregular |

#46021 Made in China 72523
4 011905 460215



CE

TRIXIE Heimtierbedarf
Industriestr. 32 · 24963 Tarp
GERMANY · www.trixie.de
TRIXIE UK Pet Products Ltd.
Unit 7, Deer Park Road, Moulton
Park, Northampton NN3 6RZ