ⒹⒺ **Spielzeug** *Catch me* **| mit Motor und Fernbedienung |** der batteriebetriebene Motor im Inneren wirbelt das Spielzeug herum | weckt den Jagdinstinkt der Katze | inklusive Ersatz-Spielangel | inkl. 23AE Batterie für Fernbedienung (3 AA-Mignon-Batterien für Basisstation nicht enthalten) | Kunststoff | Anwendung: Setze zuerst 3 AA-Mignon Batterien in den unteren Teil der Basisstation ein. Stecke dann eine der beiden Spielangeln auf den oberen Stift der Basis und drücke den Start-Knopf. Die Spielangel dreht sich nun dreimal um die Achse und befindet sich in Bereitschaft. Mit Hilfe der Fernbedienung kannst du den Catch Me nun auch aus einer weiteren Entfernung ein- und ausschalten.

EN **Toy** *Catch me* **| with motor and remote control |** the battery-powered motor inside whirls the toy around | stimulates the cat's hunting instinct | incl. spare play pole | incl. 23AE battery for remote control (3 AA mignon batteries for the base station not included) | plastic | Instructions: First insert 3 AA-Mignon batteries into the lower part of the base station. Stick one of the play poles on the upper peg of the base and press the start button. Now the play pole turns around three times and is ready for starting the game. With the help of the remote control Catch Me can be switched on and off over a broader distance.

FR **Jouet** *Catch me* **| avec moteur et télécommande |** le moteur fait tourner le jouet | stimule l'instinct de chasse du chat | canne à pêche de rechange incluse | livré avec le pile 23AE pour la télécommande (les 3 piles AA mignon pour le moteur du jouet ne sont pas fournis) | en plastique | Utilisation :Insérez les 3 piles AA mignon dans le compartiment qui se trouve dans la partie basse de la base. Insérez un des poles de jeu dans le compartiment en haut de la base et pressez le button »play«. Le pôle de jeu tourne trois fois autour de l'axe et il est prêt à l'emploi. Vous pouvez également allumer et éteindre Catch Me à distance à l'aide de la télécommande.

NL **Speelgoed** *Catch me* **| met motor en afstandsbediening |** de motor in het speelgoed werkt op batterijen en slingert het speeltje door de lucht | stimuleert het jachtinstinct van de kat | inclusief reserve speelhengel | incl. 23AE batterij voor afstandsbediening (3 AA mignon batterijen voor het basisstation niet inbegrepen) | kunststof | Bediening: Plaats allereerst de 3 AA mignon batterijen in het onderste gedeelte van het basisstation. Steek vervolgens één van de twee speelhengels op de betreffende voorziening aan de bovenkant van de basis en druk op de startknop. De speelhengel draait nu drie keer helemaal rond en is dan klaar voor gebruik. Met behulp van de afstandsbediening kunt u de Catch Me nu ook op afstand aan- en uitzetten.

IT **Gioco** *Catch me* **| con motorio e telecomando |** il motorino fa girare il gioco | per stimolare l'istinto naturale del gatto a cacciare | incl. canna sostitutiva | incl. batteria AE23 per il telecomando (non incl. 3 batterie AA mignon per la stazione base) | in plastica | Istruzioni: Inserire le 3 batterie AA mignon nella parte inferiore della stazione base. Inserire un'asticella nel foro superiore e premere il pulsante d'inizio. L'asticella inizia a ruotare attorno al centro e dopo tre giri è pronta per il gioco. Con l'aiuto del telecomando, Catch Me può ruotare o essere spento da una certa distanza. | info smaltimento: www.trixieitalia.it

SV **Leksak** *Catch me* **| med motor och fjärrkontroll |** den batteridrivna motorn inuti snurrar leksaken runt | stimulerar kattens jaktinstinkt | inkl. reservspö | inkl. 23AE batteri för fjärrkontroll (3 AA mignon batterier för basstationen ingår inte) | plast | Instruktioner: Sätt först in 3 AA-Mignon-batterier i basstationens nedre del. Knyt fast en av leksakerna på pinnens övre del och tryck på startknappen. Nu vänder lekpinnen tre gånger och är redo för att starta leken. Med hjälp av fjärrkontrollen kan Catch Me slås på och av över ett större avstånd.

ES **Juguete** *Catch me* **| con motor y control remoto |** el motor hace girar al juguete | estimula el instinto de caza del gato | incluye varita de juego de repuesto | incluye una pila 23AE para el control remoto (3 pilas Mignon AA para la estación base no incluidas) | plástico | Instrucciones: Primero, inserte 3 pilas Mignon AA en la parte inferior de la estación base. Ponga una de las varitas en la clavija superior de la base y pulse el botón. Ahora la varita gira tres veces y está lista para comenzar el juego. Con la ayuda del control remoto, Catch Me puede encenderse y apagarse a distancia.

Lasse dein Tier nicht unbeaufsichtigt spielen. | Supervise your pet while playing. | Ne laissez pas jouer votre animal sans surveillance. | Laat jouw dier niet zonder toezicht spelen. | Avvertenze: Utilizzare il gioco sotto la supervisione di un adulto. Se usurato, sostituiscilo. | Låt inte ditt husdjur leka utan uppsikt. | Vigila a tu mascota mientras juega. | ВНИМАНИЕ: не позволяйте вашему питомцу играть без присмотра. | Supervisionar o animal enquanto este brinca. | Nadzoruj zwierzaka podczas zabawy. | Během hry na svého mazlíčka dohlížej. | Lad aldrig dit kæledyr lege uden opsyn. | Nenechávaj zviera hrať sa bez dozoru. | Не залишай тварину гратися без догляду. | Ne hagyd, hogy a háziállat felügyelet nélkül játsszon.

#4567 Made in China 87890

4 011905 045672

CE

FR BOÎTE BAC DE TRI

TRIXIE Heimtierbedarf · Industriestr. 32
24963 Tarp · GERMANY · **www.trixie.de**

TRIXIE UK Pet Products Ltd., Unit 7, Deer Park
Road, Moulton Park, Northampton NN3 6RZ

TRiXiE

Spielzeug Catch me

mit Motor und Fernbedienung

#4567

TRiXiE

RU **Игрушка** *Catch me* **| с моторчиком и дистанционным управлением |** встроенный моторчик приводит в движение удочку | стимулирует естественный охотничий инстинкт кошки | запасная удочка в комплекте | батарейка 23AE для пульта дистанционного управления в комплекте (3 батарейки AA для базовой станции в комплект не входят) | пластик |Инструкция: Вставьте 3 батареи AA в нижнюю часть базовой станции. Поместите одну из удочек в верхнюю часть устройства и нажмите кнопку. Удочка прокрутится трижды, и устройство будет готово к игре. С помощью пульта дистанционного управления игрушку можно включать и выключать на расстоянии.

PT **Brinquedo** *Catch me* **| com motor e controlo remoto |** o motor a pilhas no interior, faz girar o brinquedo | desperta o instinto de caça natural do gato | bastão suplente incluído | inclui bateria 23AE para o controlo remoto (3 baterias AA para a base, não incluídas) | plástico | Instruções: Primeiro, inserir 3 baterias AA, na parte inferior da base. Colocar um dos bastões, no suporte superior da base e pressionar o botão "start". De seguida, o bastão roda três vezes e está pronto para iniciar o jogo. Com a ajuda do controlo remoto, o Catch Me pode ser ligado e desligado à distância.

PL **Zabawka** *Catch me* **| z silnikiem i pilotem |** silnik zasilany bateriami powoduje wirowanie zabawki | stymuluje instynkt łowiecki kota | zawiera patyk zamienny | w zestawie bateria 23AE do pilota (3 baterie AA mignon dla stacji bazowej nie wchodzą w skład zestawu) | z plastiku | Instrukcje: Umieść 3 baterie AA w dolnej części stacji bazowej. Zamontuj jeden ze słupków na górnym kołku podstawy i naciśnij przycisk START. Słupek zabawki obróci się trzy razy, co informuje o gotowości urządzenia. Za pomocą pilota zdalnego sterowania zabawkę Catch Me można włączać i wyłączać z większych odległości.

CS **Hračka** *Catch me* **| s motorem a dálkovým ovládáním |** bateriemi poháněný motor otáčí hračkou | stimuluje kočičí lovecký instinkt | včetně náhradní tyčky | včetně 23AE baterie pro dálkové ovládání (3 baterie AA pro základní stanici nejsou součástí balení) | plast | Instrukce: Nejprve vložte 3 baterie AA do spodní části základní stanice. Přilepte jeden z hracích pólů na horní kolík základny a stiskněte tlačítko Start. Nyní se hrací tyč obrátí třikrát a je připravena k zahájení hry. Pomocí dálkového ovládání lze Catch Me zapnout a vypnout ze vzdálenějšího místa.

TRiXiE

Spielzeug Catch me

mit Motor und Fernbedienung

ø 15 × 21 cm

EN **Toy**
with motor and remote control
FR **Jouet**
NL **Speelgoed**
IT **Gioco**
SV **Leksak**
ES **Juguete**
RU **Игрушка**

#4567

TRiXiE

DA **Legetøj** *Catch me* **| med motor og fjernbetjening |** den batteridrevne motor indeni snurrer legetøjet rundt | stimulerer kattens jagtinstinkter | inkl. reservestang | inklusive 23AE batteri til fjernbetjening (3 AA mignon batterier ikke inkluderet til baseb) | plast | Instruktion: Isæt 3 AA-Mignon batterier nederst på foden. Montér én af legepindene øverst på foden og tryk på start. Legepinden drejer 3 gange og er klar til leg. Med fjernbetjeningen kan Catch Me tændes og slukkes fra afstand.

SK **Hračka** *Catch me* **| s motorom a diaľkovým ovládaním |** motorček napájaný batériou vo vnútri hračku roztočí | stimuluje lovecký inštinkt mačky | vrátane náhradnej hracej tyče | vrátane batérie 23AE pre diaľkové ovládanie (3 batérie AA pre základňovú stanicu nie sú súčasťou balenia) | plast | Pokyny: Najprv vlož 3 batérie AA-Mignon do spodnej časti základňovej stanice. Prilož jednu z hracích tyčí na horný kolík základne a stlač tlačidlo Štart. Teraz sa hracia tyč trikrát otočí a je pripravená na spustenie hry. Pomocou diaľkového ovládania Chyť ma možno zapínať a vypínať na väčšiu vzdialenosť.

UK **Іграшка** *Catch me* **| з двигуном і пультом дистанційного керування |** двигун на батарейках усередині обертає іграшку навколо своєї осі | стимулює мисливський інстинкт кота | вкл. із запасною ігровою палицею | у комплекті батарейка 23AE для пульта дистанційного керування (3 батарейки типу «міньйон» AA для базової станції не входять до комплекту) | пластик | Інструкції: Спочатку вставте 3 батарейки типу «міньйон» AA в нижню частину базової станції. Вставте одну з ігрових палиць на верхній кілочок основи й натисніть кнопку запуску. Тепер ігрова палиця обертається тричі та готова до початку гри. За допомогою пульта дистанційного керування Іграшка Catch Me можна вмикати й вимикати на більшій відстані.

HU **Játék** *Catch me* **| motorral és távirányítóval |** a benne lévő elemes motor körbe-körbe pörgeti a játékot | stimulálja a macska vadászösztönét | tartalék játékrúddal együtt | 23AE elemmel a távirányítóhoz (a bázisállomáshoz való 3 db AA ceruzaelem nem tartozék) | műanyag | Útmutató: Először helyezzen be 3 AA ceruzaelemet a bázisállomás alsó részébe. Ragassza az egyik játékrudat a bázis felső peckére, és nyomja meg az indítógombot. Most a játékrúd háromszor megfordul, és készen áll a játék megkezdésére. A távirányító segítségével Kapj el nagyobb távolságból is be és ki lehet kapcsolni.

TRiXiE

Spielzeug Catch me

mit Motor und Fernbedienung

#4567