#33640

TRiXiE

Leucht Spielzeug

- (EN) Luminous Toy
- (FR) Jouet lumineux
- (NL) Lichtgevend speelgoed
- (IT) Gioco luminoso
- (SV) Självlysande Leksak
- (ES) Juguete Luminoso
- (RU) Игрушка светящаяся

ø 5 cm

TRiXiE

(DE) **Leuchtspielzeug** | Leuchtdauer ca. 50 Stunden | Aktivierung durch Aufprall auf dem Boden | mit Schalter | thermoplastisches Gummi (TPR) (EN) **Luminous Toy** | will light up for approx. 50 hours | is activated by bouncing off the floor | with switch | thermoplastic rubber (TPR) (FR) **Jouet lumineux** | s'illumine pour 50 heures environ | s'active en rebondissant sur le sol | avec interrupteur | en caoutchouc thermoplastique (TPR) (NL) **Lichtgevend speelgoed** | ca. 50 branduren | wordt geactiveerd zodra hij op de grond stuitert | met schakelaar | thermoplastisch rubber (TPR) (IT) **Gioco luminoso** | luce attiva per circa 50 ore | rimbalzando sul pavimento si attiva la luce | con interruttore | in gomma termoplastica (TPR) | info smaltimento: www.trixieitalia.it (SV) **Självlysande Leksak** | lyser i ca 50 timmar | aktiveras när den studsas mot golvet | med strömbrytare | termoplastiskt gummi (TPR) (ES) **Juguete Luminoso** | iluminación aproximada de 50 horas | se activa haciéndolo rebotar en el suelo | con interruptor | caucho termoplástico (TPR) (RU) **Игрушка светящаяся** | продолжительность работы: до 50 часов | активируется при ударе об пол | с переключателем | термопластичная резина (ТПР) (PT) **Brinquedo luminoso** | iluminação para aprox. 50 horas | é ativada quando salta no chão | com interruptor | borracha termoplástica (TPR) (PL) **Zabawka świecąca** | świeci do 50 godzin | aktywuje się poprzez odbijanie od podłogi | z włącznikiem | z gumy termoplastycznej (TPR) (CS) **Světelná hračka** | svítí přibližně 50 hodin | aktivuje se hozením na podlahu | se zástrčkou | termoplastická guma (TPR) (DA) **Selvlysende legetøj** | lyser op i ca. 50 timer | aktiveres når den rammer gulvet | med strømafbryder | termoplastisk gummi (TPR) (SK) **Svietiaca hračka** | rozsvieti sa na cca. 50 hodín | aktivuje sa odrazom od podlahy | s prepínačom | termoplastická guma (TPR) (UK) **Іграшка, що світиться** | світитиметься приблизно 50 годин | активується з відскакуванням від підлоги | з перемикачем | термопластична гума (TPR) (HU) **Világító játék** | kb. 50 órán át világít | a padlón való pattogással aktiválódik | kapcsolóval | termoplasztikus gumi (TPR)

Lasse dein Tier nicht unbeaufsichtigt spielen. | Supervise your pet while playing. | Ne laissez pas jouer votre animal sans surveillance. | Laat jouw dier niet zonder toezicht spelen. | Avvertenze: Utilizzare il gioco sotto la supervisione di un adulto. Se usurato, sostituiscilo. | Lät inte ditt husdjur leka utan uppsikt. | Vigila a tu mascota mientras juega. | ВНИМАНИЕ: не позволяйте вашему питомцу играть без присмотра. | Supervisionar o animal enquanto este brinca. | Nadzoruj zwierzaka podczas zabawy. | Během hry na svého mazlíčka dohlížej. | Lad aldrig dit kæledyr lege uden opsyn. | Nenechávaj zviera hrať sa bez dozoru. | Не залишай тварину гратися без догляду. | Ne hagyd, hogy a házilat felügyelet nélkül játszon.

Enthält Batterien: LR41 (nicht austauschbar) | Contains batteries: LR41 (not replaceable) | Contient des piles : LR41 (non remplaçable) | Bevat batterijen: LR41 (niet vervangbaar) | Contiene batterie: LR41 (non sostituibile) | Innehåller batterier: LR41 (ej utbytbart) | Contiene baterías: LR41 (no reemplazable) | Работает от батареек: LR41 (не заменяемый) | Contém baterias: LR41 (não substituível) | Zawiera baterie: LR41 (niewymienna) | Obsahuje baterie: LR41 (nevyměnitelnou) | Indeholder batterier: LR41 (ikke udskiftelig) | Obsahuje baterie: LR41 (nie je vymeniteľná) | Містить батарейки: LR41 (не змінний) | Elemeket tartalmaz: LR41 (nem cserélhető)

#33640 Made in China 71206

4 011905 336404

TRIXIE Heimtierbedarf
Industriestr. 32 · 24963 Tarp
GERMANY · www.trixie.de

TRIXIE UK Pet Products Ltd.
Unit 7, Deer Park Road, Moulton
Park, Northampton NN3 6RZ

FR BOITE BAG DE TRI