

| N° de la liste / Pos. n. | Description / Descrizione | Dimensions in mm / Misure in mm | Quantité / Quantità | No. d'article / Art. n. |
|--------------------------|---|---------------------------------|---------------------|-------------------------|
| Pos. 1 | Partie avant / Pannello frontale | 780 x 550 x 35 | 1 | 39551-30 |
| Pos. 2 | Mur arrière / Partete posteriore | 780 x 490 x 35 | 1 | 39551-31 |
| Pos. 3 | Panneau latéral, gauche / Pannello laterale, sinistro | 30 x 465 x 455 | 1 | 39551-20 |
| Pos. 4 | Panneau latéral, droit / Pannello laterale, destro | 30 x 465 x 455 | 1 | 39551-21 |
| Pos. 5 | Base, extérieur / Pannello del fondo, esterno | 477 x 20 x 268 | 2 | 39551-10 |
| Pos. 6 | Base, milieu / Pannello del fondo, intermedio | 477 x 20 x 207 | 1 | 39551-11 |
| Pos. 7 | Toit, charnières incluses / Tetto, cerniere incl. | 850 x 50 x 600 | 1 | 39551-40 |
| Pos. 8 | Barre de connexion / Barra di connessione | 738 x 45 x 35 | 1 | 39551-45 |

| N° de la liste / Pos. n. | Description / Descrizione | Dimensions in mm / Misure in mm | Quantité / Quantità | No. d'article / Art. n. |
|--------------------------|--|---------------------------------|---------------------|-------------------------|
| A | Vis fileté avec tête / Vite filettata con dado | M6 x 60 | 8+1 | 39551-60 |
| B | Vis fraisée / Vite a testa svasata | ∅ 3,5 x 30 | 5+1 | |
| C | Vis / Vite | ∅ 4 x 16 | 16+1 | |
| D | Sangle de sécurité, gauche/droit / Cerniera, sinistro/destro | 280 | 1/1 | |
| E | Vis fraisée / Vite a testa svasata | ∅ 3 x 14 | 6+1 | |

Autres pièces déjà montées (pièces détachées disponibles séparément)
 Altre parti già assemblate (pezzi di ricambio disponibili separatamente)

| Description / Descrizione | Dimensions in mm / Misure in mm | Quantité / Quantità | No. d'article / Art. n. |
|--|---------------------------------|---------------------|-------------------------|
| Charnière de toit / Cerniera per tetto | 63 | 3 | 39551-60 |

(FR) Fixez la partie (1) avant et arrière (2) aux panneaux latéraux (3/4).
 (IT) Fissare la parte frontale (1) e la parete posteriore (2) con i pannelli laterali (3/4).

1.

(FR) Insérez les planchers (5/6).
 (IT) Inserire i pannelli del fondo (5/6).

2.

(FR) Fixez la barre de connexion (6) sur le haut du toit (7).
 (IT) Fissare la barra di connessione (8) alla parte superiore del tetto (7).

3.

(FR) Fixez le toit (7) à l'aide (B) des vis fournies (D).
 (IT) Installare il tetto (7) con le viti (B) in dotazione (D).

4.

(DE) Sie finden eine französische und italienische Anleitung unter der jeweiligen Artikel-Nummer auf www.trixie.de.
 (EN) Please find instructions in French and Italian under the corresponding item number at www.trixie.de.
 (FR) Vous trouverez les informations détaillées en français et en italien à chaque référence d'article, sur notre site www.trixie.fr.
 (IT) Le istruzioni in italiano e francese sono disponibili selezionando il codice dell'articolo sul nostro sito www.trixie.it.