

N° de la liste / Pos. n.	Description / Descrizione	Dimensions in mm / Misure in mm	Quantité / Quantità
Pos. 1	Panneau avant / Pannello frontale	355 x 184 x 24	1
Pos. 2	Panneau latéral, droit / Parete laterale, destro	213 x 184 x 28	1
Pos. 3	Panneau latéral, gauche / Parete laterale, sinistro	213 x 184 x 28	1
Pos. 4	Panneau arrière / Parete posteriore	355 x 168 x 16	1
Pos. 5	Panneau de toit / Pannello del tetto	400 x 280 x 20	1

N° de la liste / Pos. n.	Description / Descrizione	Dimensions in mm / Misure in mm	Quantité / Quantità
Pos. A	Vis fileté avec tête / Vite filettata con dado	M5 x 45	8+1
Pos. B	Vis fraisée / Vite a testa svasata	ø 3,5 x 25	4+1

☞ Vous trouverez les informations détaillées en français et en italien à chaque référence d'article, sur notre site www.trixie.fr.
 ⓘ Le istruzioni in italiano e francese sono disponibili selezionando il codice dell'articolo sul nostro sito www.trixie.it.

☞ Fixez les panneaux avant et côté.
 ⓘ Fissare la parte frontale e i pannelli laterali.

1.

☞ Vissez le panneau arrière.
 ⓘ Avvitare la parete posteriore.

2.

☞ Fixez le toit.
 ⓘ Fissare il tetto.

3.

☞ C'est fini!
 ⓘ Avete finito!

4.