

**TRIXIE**

**SPIELZEUG**



EN Toy

IT Gioco

SV Leksak

ES Juguete

PL Zabawka

RU Игрушка

#45730

FR Jouet

NL Speelgoed

DA Legetøj

PT Brinquedo

CS Hračka



# TRIXIE

## DE Spielzeug

- mit Mikrochipsound
- Polyester/Gummi/Federn

## EN Toy

- with microchipsound
- polyester/rubber/feathers

## FR Jouet

- avec suono
- en polyester/caoutchouc/plumes

## IT Gioco

- con microchip
- in poliesterre/gomma/piume

## NL Speelgoed

- met microchip geluid
- polyester/rubber/veren

## SV Leksak

- med mikrochip ljud
- polyester/gummi/fjädrar

## DA Legetøj

- med mikrochiplyd
- polyester/gummi/fjer

## ES Juguete

- sonido con microchip
- poliéster/caucho/plumas

## PT Brinquedo

- com identificação por microchip
- poliéster/borracha/penas

## PL Zabawka

- z mikroczipem
- z poliestru/gumy/piórami

## CS Hračka

- s mikročipovým zvukem
- polyester/guma/peřími

## RU Игрушка

- с микрочипом
- полиэстер/резина/перьями

Lassen Sie Ihr Tier nicht unbeaufsichtigt spielen. / Supervise your pet while playing. / Ne laissez pas jouer votre animal sans surveillance. / Avvertenze: utilizzare il gioco sotto la supervisione di un adulto. Se usurato, sostituirlo. / Laat uw dier niet zonder toezicht spelen. / Låt inte ditt husdjur spela utan uppsikt. / Lad aldrig dit kæledyr lege uden opsyn. / Vigila a tu mascota mientras juega. / Supervisorian o animal enquanto este brinca. / Nadzoruj zwierzaka podczas gry. / Dohlížejte na zvíře během hraní. / ВНИМАНИЕ: использовать игру под наблюдением взрослых. Подходит только для домашних животных!

Batterien bitte entnehmen und ordnungsgemäß entsorgen. / Please remove batteries and dispose of them properly. / Veuillez retirer les piles et les jeter dans les bacs à déchets appropriés. / Si prega di rimuovere le batterie e di smaltirle in modo corretto. / Batterijen verwijderen en conform geldende richtlijnen afvoeren. / Ta ut batterierna och kassera dem ordentligt. / Venligst fjern batterierne og bortskaf dem ordentligt. / Por favor, saque las pilas y colóquelas adecuadamente. / Por favor, remova as pilhas e descarte-as adequadamente. / Należy wyjąć baterie po ich wyczerpaniu i zutylizować je prawidłowo. / Vyměte baterie a řádně je zlikvidujte. / Использованные батарейки утилизируйте должным образом.



72479

Made in China



PAP21

#45730



TRIXIE Heimtierbedarf  
Industriestr. 32 · 24963 Tarp  
GERMANY · www.trixie.de

TRIXIE UK PET PROD  
4 Littleworth Road, Benson  
Wallingford, OX10 6LY