

Strategieroll Memory Trainer 2.0

- anspruchsvolles Spiel für Profis: durch Drücken des Auslösers gelangt der Hund an seine Belohnung
- rotierendes Reservoir an Innere des Dispensers mit verstellbarer Öffnung zur Dosierung der Leckerliabgabe
- Steigerung des Schwierigkeitsgrades durch immer größere Distanz zwischen Auslöser und Futterpender bis hin zum Platieren in unterschiedlichen Räumen
- zusätzliche Halterung für bessere Standfestigkeit des Auslösers
- diverse Befestigungsmöglichkeiten des Auslösers durch Saugnapf oder Hering für Draußen
- Reichweite bis zu 40 m
- nutschfest durch Gummirolle
- inkl. Micro-USB-Kabel (1,5 m)
- kann mit Batterien oder über das USB-Kabel mit einem Netzstecker betrieben werden (3 AAA-Micro- und 4 C-Baby-Batterien nicht enthalten)
- bei der Nutzung des Micro-USB-Kabels (inklusive) und eines separat erhältlichen USB-Netzsteckers (Euro-Stecker Artikel 12709)
- Batterien bitte entnehmen
- inkl. Trainingsanleitung
- Dierschutzkonform nach § 18 (AT)
- Kunststoff

Strategy Game Memory Trainer 3.0

- challenging game for pros: by pressing the remote control the dog gets the treats
- rotating reservoir inside the food dispenser with adjustable opening for adjusting the release of treats
- increasing levels of difficulty due to the increasing distance between release button and food dispenser. In the end they can even be placed in different rooms
- additional holder to increase the stability of release button for outside
- various means of fastening the release button by suction cup or peg
- range up to 40 m
- non-slip due to rubber feet
- micro USB cable (1.5 m) included
- can be operated with batteries or via USB cable with a mains plug (3 AAA micro- and 4 C baby batteries not included)
- please remove the batteries when using the micro USB cable (included) and a separately available USB mains plug (Euro plug item no. 12709)
- incl. training instructions
- complies with animal welfare under § 18 (AT)
- plastic

Jeu de stratégie Memory Trainer 2.0

- jeu exigeant pour professionnels: le chien obtient sa récompense en appuyant sur le bouton d'ouverture
- réservoir rotatif à l'intérieur du récipient avec ouverture réglable pour doser des friandises
- le niveau de difficulté augmente en allongeant la distance entre le bouton d'ouverture et le distributeur de nourriture, qui peuvent même par la suite être placés dans différentes pièces
- support supplémentaire pour augmenter la stabilité du bouton d'ouverture
- plusieurs fixations possibles pour le bouton d'ouverture, par ventouse ou piquets de tente pour l'extérieur
- portée jusqu'à 40 m
- piéds en caoutchouc anti-dérapants
- câble micro USB (1,5 m) inclus
- peut fonctionner à piles ou via un câble USB avec prise secteur (3 piles AAA micro et 4 piles C baby non incluses)
- veuillez enlever les piles lorsque vous utilisez le câble USB (inclus) et la prise USB disponible séparément (fiche Euro art 12709)
- avec instructions pour l'entraînement
- conforme à la protection des animaux selon § 18 (AT)
- en plastique

Gioco di strategia Memory Trainer 3.0

- gioco di strategia per professionisti: il cane deve premere il pulsante per ottenere le ricchezze
- per regolare la quantità di ricchezze rilasciate, ruotare l'apertura all'interno del contenitore
- per incrementare il livello di difficoltà, aumentare la distanza tra il pulsante ed il distributore di cibo fino a posizionarli in due stanze separate
- con supporto in gomma per aumentare la stabilità del pulsante
- il pulsante può essere fissato in vari modi come per es. con una ventosa o un picchetto per il giardino
- incl. piccola palette per riempire il contenitore
- raggio d'azione fino a 40 m
- con piedini in gomma, antiscivolo
- incl. cavo micro USB (1,5 m)
- funzionamento a batterie (3 batterie AAA micro e 4 batterie C, non incl.) o tramite cavo USB collegato alla presa di corrente
- si prega di rimuovere le batterie quando si utilizza con il cavo micro USB (incl.) e il trasformatore USB disponibile separatamente (presa UE art. 12709)
- incl. istruzioni per l'addestramento
- in conformità all'art. 18 sul Benessere animale (normativa austriaca)
- in plastica

Strategisch Spiel Memory Trainer 2.0

- Spiel voor gevorderden: door op de knop te drukken komt de hond bij zijn beloning
- rotierend reservoir binnenin de dispenser met verstelbare opening om het verspreken van de beloningsongegjes te doseren
- de moeilijkheidsgraad kan worden opgeschroefd door drukknop en voedingsreservoir steeds verder uit elkaar te plaatsen, zelfs tot het plaatsen in verschillende ruimtes toe
- extra houder voor een betere stabiliteit van de drukknop
- de drukknop kan met zuignap of met haring voor buiten worden vastgemaakt
- bereikt tot 40 m
- slipvast door rubberen voertjes
- micro USB kabel (1,5 m) inbegrepen
- werkt op batterijen of via USB kabel met adapter (3 AAA micro en 4 C baby batterijen niet inbegrepen)
- de afstand tussen batterijen en de gebruik maakt van de micro USB kabel (inbegrepen) en een los verkrijgbare USB adapter (euro stecker artikel 12709)
- incl. handleiding voor training
- in overeenstemming met het dierenwelzijn als bedoeld in § 18 (AT)
- kunststof

Strategisch Spiel Memory Trainer 3.0

- challenging game for pros: getting art by pressing the button on the remote control
- rotating reservoir inside the food dispenser with adjustable opening for adjusting the release of treats
- increasing levels of difficulty due to the increasing distance between release button and food dispenser. In the end they can even be placed in different rooms
- additional holder to increase the stability of release button for outside
- various means of fastening the release button by suction cup or peg
- range up to 40 m
- non-slip due to rubber feet
- micro USB cable (1.5 m) included
- can be operated with batteries or via USB cable with a mains plug (3 AAA micro- and 4 C baby batteries not included)
- please remove the batteries when using the micro USB cable (included) and a separately available USB mains plug (Euro plug item no. 12709)
- incl. training instructions
- complies with animal welfare under § 18 (AT)
- plastic

Aktiviteitslegetøj Memory Trainer 3.0

- kravende spil til eksperter: for at få adgang til godbidderne, skal hunden trykke på udløseren
- rotierende reservoir i dispenserem med justerbar åbning til dosering af godbidderne
- sværhedsgraden kan øges, ved at øge afstanden mellem udløseren og foderdispenseren, op til placering i forskellige rum
- ekstra holder for bedre stabilitet af udløseren
- udløseren kan monteres med sugkøpper eller plakke til udenbudsbrug
- inkl. lille skivl for pålyftning
- rækkevidde op til 40 m
- antiscidder via gummifødder
- inkl. mikro USB kabel (1,5 m)
- kan drives med batterier eller USB kabel med adapter for stikkontakt (3 AAA Micro og 4 C baby batterier ikke inkluderet)
- fjern batterierne når du bruger træneren med micro USB kabel (inkl.) og en USB main plug (ej inkluderet, fåes separat art.nr.12709)
- inkl. træningsvejledning
- forenelig med dyrevelfærd i forhold til § 18 (AT)
- plast

Juego Educativo Memory Trainer 3.0

- juego para expertos: presionando el botón a distancia el perro consigue su premio
- depósito giratorio dentro del dispensador de comida con apertura regulable para ajustar la salida de los premios
- incrementa el nivel de dificultad aumentando la distancia entre el botón de liberación y el dispensador de comida, incluso pueden colocarse en diferentes habitaciones
- soporte adicional para mejorar la estabilidad del botón de liberación
- diversas formas de fijar el botón de liberación, por ventosa o estaca para el exterior
- incluye propiety para elevar
- alcance hasta 40 m
- antideslizante por las pías de caucho
- cable Micro USB (1,5 m) incluido
- funciona con pías o a través de un cable USB con un enchufe de red. (3 pilas tipo AAA micro y 4 pilas tipo C baby no están incluidas)
- recuerde retirar las pilas mientras está usando el cable micro USB (incluido) y un adaptador USB para la toma de red eléctrica disponible separadamente (Adaptador USB ref. 12709)
- incluye instrucciones de entrenamiento
- cumple con el bienestar animal según el artículo 18 (AT)
- plástico

Jogo de estratégia Memory Trainer 3.0

- jogo exigente para profissionais: pressionando o controle remoto, o cão obtém a recompensa
- reservatório rotatório no interior do dispensador de alimento, com abertura ajustável, permite ajustar a libertação dos guloseimas
- o nível de dificuldade vai aumentando ao mesmo tempo que aumenta a distância entre o botão e o dispensador de alimento, podendo até ser colocados em divisões diferentes
- soporte adicional para aumentar a estabilidad do botão
- varias formas de fixar o botão no exterior, com ventosas ou pines
- inclui uma pá para elevar o enchimento
- alcance até 40 m
- anti-derrapante graças aos pés em borracha
- cabo micro USB (1,5 m) incluido
- funciona a pilhas ou ligado a corrente via cabo USB (3 pilhas AAA e 4 pilhas C não incluidas)
- por favor retirar as pilhas quando utilizar o cabo micro USB (incluido) e adaptador USB para tomada, disponível em separado (adaptador USB artigo 12709)
- inclui instruções para um ótimo treino
- em conformidade com a certificação de bem-estar animal sob § 18 (AT)
- plástico

Gra strategizma Memory Trainer 3.0

- wymagająca gra dla profesjonalistów: pies by dostać się do smakołyków musi nacisnąć przycisk uwalniający
- rotujący pojemnik w środku z regulowanym otwarciem do zmiany częstotliwości wydawania smakołyków
- zwiększający się poziom trudności poprzez zwiększenie odległości pomiędzy przyciskiem (dzwonkiem, mogą być nawet umieszczone w innym pomieszczeniu)
- dosłowny uchwyt zwiększa stabilność przycisku
- różne sposoby mocowania przycisku – za pomocą lub klamra
- zawiera małą łopatkę do uzupełniania karmy
- zasięg do 40 m
- antypoślizgowe gumowe nóżki
- kabel micro USB (1,5 m) w zestawie
- można być obsługiwany za pomocą baterii lub kabla USB z wtyczką ścielkową (3 baterie AAA micro i 4 C, nie są dołączone)
- proszę wyjąć baterie podczas korzystania z kabla mikro USB (w zestawie) i oddzielnie dostępną wtyczkę sieciową USB (Euro plug nr 12709)
- zawiera instrukcję szkoleniową
- produkt zgodny z ustawą o ochronie zwierząt – §18 (AT)
- plastiku

Strategická hra Memory Trainer 3.0

- náročná hra pro profesionály: zatlačení dálkového ovládače dostane pes odměnu
- točící se nádržka uvnitř automatu na pamísky s nastavitelným otvorem pro nastavení uvolnění pamísky
- zvýšení obtížnosti díky zvětšení vzdálenosti mezi spouštěčem knoflíkem a automatem na pamísky, možná být umístěny v jiných místnostech
- přidávající držák ke zvýšení stability spouštěcího knoflíku
- různé způsoby upnutí spouštěcího knoflíku přísluškou nebo kolíkem pro venkovi
- dosah až 40 m
- obsahuje malou nabíračku pro naplnění
- protiškluzové díky gumovým nožkám
- micro USB kabel (1,5 m) součástí balení
- může být provozován s pilami nebo USB kabelem s hlavní zástrčkou (3 AAA mikro- a 4 C baby baterie nejsou součástí)
- prosim vyjměte baterie při použití mikro USB kabelu (přiložený) a samostatně použitelná USB hlavní zástrčka (Euro zástrčka položka č.12709)
- veštné návody k tréninku
- v souladu s občerným životním podmínkami zvířat podle § 18 (AT)
- plast

Развивающая играшка Memory Trainer 3.0

- игра повышенной сложности: собака получает награду, нажав на пульт дистанционного управления
- реверсивный вращающийся внутри дозатора с регулируемым отверстием для лакомств
- уровень сложности возрастает по мере увеличения расстояния между кнопкой спуска и дозатором (можно размещать даже в разных комнатах)
- дополнительный держатель для увеличения стабильности кнопки спуска
- 2 способа крепления кнопки спуска: присоска для дома или колышек для улицы
- длина действия сигнала до 40 м
- не скользит благодаря резиновым ножкам
- кабель micro USB (1,5 м) в комплекте
- работает от батарей (3 AAA и 4 C baby и комплект не входит) или через кабель USB
- извлеките батарейки перед подключением кабеля micro USB (входит в комплект) и сетевого разъема USB (Euro plug art. 12709)
- броншка с рекомендациями по проведению тренировок в комплекте
- в соответствии с положениями § 18 Организации по защите животных (Австрия)
- пластик



DOG Activity Strategie-Spiel Memory Trainer 3.0



- EN Strategy Game
- FR Jeu de stratégie
- IT Gioco di strategia
- NL Strategisch Spiel
- SV Strategispel
- DA Aktivitetslegetøj
- ES Juego Educativo
- PT Jogo de estratégia
- PL Gra strategizma
- CS Strategická hra
- RU Развивающая играшка

Batterie-Kontrolllampe: Leuchtet diese Lampe rot, ist die Batterie schwach und sollte baldmöglichst ausgetauscht werden.
Battery Indicator Light: If a red light shows, this indicates low battery power, and the battery should be exchanged as soon as possible.
Indicateur lumineux de batterie: si une lumière rouge apparaît, cela indique la faible charge des piles, qui doivent être changées dès que possible.
Indicatore luminoso della batteria: se appare una luce rossa significa che la batteria ha un residuo basso di carica, deve essere sostituita il più presto possibile.
Batterijcontrolelampje: als dit rode lampje brandt, is de batterij bijna leeg en dient ze zo snel mogelijk vervangen te worden.
Batterij-Kontrolllampe: Hivis lampen lyser rødt, er batteriet svagt og burde skiftes hurtigst muligt.
Batterieriktoforlampe: Om en rød lampe lyser indikerer detta låg batterinivå och batteriet bör bytas ut så snart som möjligt.
Luz indicadora de batería: si se enciende la luz roja indica batería baja y debe cambiar las pilas lo antes posible.
Luz indicadora da bateria: Se aparecer uma luz vermelha, isto significa que a bateria está fraca e que a mesma deve ser substituída o mais rápido possível.
Wskaznik baterii: jeżeli świeci się czerwona lampka, oznacza to niski poziom naładowania baterii i należy ją wymienić tak szybko, jak to możliwe.
Kontrolka baterie: pokud se rozsvítí červená kontrolka, znamená to nízkou kapacitu baterie a baterie by měla být co nejdříve vyměněna.
Индикатор запаса батареек: Если индикатор загорается красным цветом, это означает низкий запас батареек, замените элементы питания как можно быстрее.

Batterie-Knopf: Mithilfe des Knöpfes lässt sich die Kugel im Inneren des Futterpenders manuell bedienen. So kann z. B. überprüft werden, welche Menge an Leckerlis ausgegeben wird.
Reset Button: With the help of this button, the ball inside the food dispenser can be operated manually, e.g. to check the amount of treats that are dispensed.
Bouton de réinitialisation: A l'aide de ce bouton, la balle située à l'intérieur du distributeur peut être actionnée manuellement, pour vérifier par ex. la quantité de friandises distribuées.
Tasto reset: con l'aiuto di questo pulsante, la palla all'interno del distributore di cibo può essere manovrata manualmente, per es. per controllare la quantità di leccornie rilasciate.
Batterijknop: met behulp van deze knop kan de kogel in het binnenste van de dispenser handmatig bediend worden. Zo kan bijv. gecontroleerd worden, welke hoeveelheid snoepjes wordt versprekt.
Luz indicadora de batería: si se enciende la luz roja indica batería baja y debe cambiar las pilas lo antes posible.
Luz indicadora da bateria: Se aparecer uma luz vermelha, isto significa que a bateria está fraca e que a mesma deve ser substituída o mais rápido possível.
Wskaznik baterii: jeżeli świeci się czerwona lampka, oznacza to niski poziom naładowania baterii i należy ją wymienić tak szybko, jak to możliwe.
Kontrolka baterie: pokud se rozsvítí červená kontrolka, znamená to nízkou kapacitu baterie a baterie by měla být co nejdříve vyměněna.
Индикатор запаса батареек: Если индикатор загорается красным цветом, это означает низкий запас батареек, замените элементы питания как можно быстрее.

Batterien bitte entnehmen und ordnungsgemäß entsorgen. / Please remove batteries and dispose of them properly. / Veuillez retirer les piles et les jeter dans les bacs à déchets appropriés. / Si prega di rimuovere le batterie e di smaltirle in modo corretto. / Batterijen verwijderen en conform geldende richtlijnen afvoeren. / Ta ut batterierna och kassera dem ordentligt. / Por favor, saque las pilas y colóquelas adecuadamente. / Por favor, retire as pilhas e descarte-as adequadamente. / Należy wyjąć baterie po ich wyczerpaniu i zutylizować je prawidłowo. / Vyměňte baterie a řádně je zlikvidujte. / Исползование батарейки утилизируйте должным образом.

Batterien bitte entnehmen und ordnungsgemäß entsorgen. / Please remove batteries and dispose of them properly. / Veuillez retirer les piles et les jeter dans les bacs à déchets appropriés. / Si prega di rimuovere le batterie e di smaltirle in modo corretto. / Batterijen verwijderen en conform geldende richtlijnen afvoeren. / Ta ut batterierna och kassera dem ordentligt. / Por favor, saque las pilas y colóquelas adecuadamente. / Por favor, retire as pilhas e descarte-as adequadamente. / Należy wyjąć baterie po ich wyczerpaniu i zutylizować je prawidłowo. / Vyměňte baterie a řádně je zlikvidujte. / Исползование батарейки утилизируйте должным образом.

Batterien bitte entnehmen und ordnungsgemäß entsorgen. / Please remove batteries and dispose of them properly. / Veuillez retirer les piles et les jeter dans les bacs à déchets appropriés. / Si prega di rimuovere le batterie e di smaltirle in modo corretto. / Batterijen verwijderen en conform geldende richtlijnen afvoeren. / Ta ut batterierna och kassera dem ordentligt. / Por favor, saque las pilas y colóquelas adecuadamente. / Por favor, retire as pilhas e descarte-as adequadamente. / Należy wyjąć baterie po ich wyczerpaniu i zutylizować je prawidłowo. / Vyměňte baterie a řádně je zlikvidujte. / Исползование батарейки утилизируйте должным образом.

Batterien bitte entnehmen und ordnungsgemäß entsorgen. / Please remove batteries and dispose of them properly. / Veuillez retirer les piles et les jeter dans les bacs à déchets appropriés. / Si prega di rimuovere le batterie e di smaltirle in modo corretto. / Batterijen verwijderen en conform geldende richtlijnen afvoeren. / Ta ut batterierna och kassera dem ordentligt. / Por favor, saque las pilas y colóquelas adecuadamente. / Por favor, retire as pilhas e descarte-as adequadamente. / Należy wyjąć baterie po ich wyczerpaniu i zutylizować je prawidłowo. / Vyměňte baterie a řádně je zlikvidujte. / Исползование батарейки утилизируйте должным образом.

Batterien bitte entnehmen und ordnungsgemäß entsorgen. / Please remove batteries and dispose of them properly. / Veuillez retirer les piles et les jeter dans les bacs à déchets appropriés. / Si prega di rimuovere le batterie e di smaltirle in modo corretto. / Batterijen verwijderen en conform geldende richtlijnen afvoeren. / Ta ut batterierna och kassera dem ordentligt. / Por favor, saque las pilas y colóquelas adecuadamente. / Por favor, retire as pilhas e descarte-as adequadamente. / Należy wyjąć baterie po ich wyczerpaniu i zutylizować je prawidłowo. / Vyměňte baterie a řádně je zlikvidujte. / Исползование батарейки утилизируйте должным образом.

Batterien bitte entnehmen und ordnungsgemäß entsorgen. / Please remove batteries and dispose of them properly. / Veuillez retirer les piles et les jeter dans les bacs à déchets appropriés. / Si prega di rimuovere le batterie e di smaltirle in modo corretto. / Batterijen verwijderen en conform geldende richtlijnen afvoeren. / Ta ut batterierna och kassera dem ordentligt. / Por favor, saque las pilas y colóquelas adecuadamente. / Por favor, retire as pilhas e descarte-as adequadamente. / Należy wyjąć baterie po ich wyczerpaniu i zutylizować je prawidłowo. / Vyměňte baterie a řádně je zlikvidujte. / Исползование батарейки утилизируйте должным образом.

Batterien bitte entnehmen und ordnungsgemäß entsorgen. / Please remove batteries and dispose of them properly. / Veuillez retirer les piles et les jeter dans les bacs à déchets appropriés. / Si prega di rimuovere le batterie e di smaltirle in modo corretto. / Batterijen verwijderen en conform geldende richtlijnen afvoeren. / Ta ut batterierna och kassera dem ordentligt. / Por favor, saque las pilas y colóquelas adecuadamente. / Por favor, retire as pilhas e descarte-as adequadamente. / Należy wyjąć baterie po ich wyczerpaniu i zutylizować je prawidłowo. / Vyměňte baterie a řádně je zlikvidujte. / Исползование батарейки утилизируйте должным образом.

