

CS Snack Roll | plastové jádro s tichým gumovým obalem | 3 odnímatelné tyče k regulování množství uvolněných pamlsků | lze otevřít otočením | vhodné do myčky nádobí | plast/TPR

DA Snack Roll | plastrulle med støjsvag belægning | med 3 udtagelige stave for regulering af godbidmængden | med skruelåg | egnet for opvaskemaskine | plast/TPR

SK Valček na maškrtky | plastový stred s hladkým gumovým povrchom | 3 odoberateľné tyče regulujú výdaj maškrt | možno otvoriť skrutkou | výrobok je vhodný do práčky | plast/TPR

UK Рол-годівниця | пластиковий центр із гладким гумовим покриттям | 3 знімні палички регулюють дозування ласощів | може бути відкритий шляхом розкручування гвинтів | можна мити в посудомийній машині | пластик /термопластична гума




ø 6/5 x 14 cm

TRIXIE Heimtierbedarf
Industriestr. 32 · 24963 Tarp
GERMANY · www.trixie.de

TRIXIE UK Pet Products Ltd.
Unit 7, Deer Park Road, Moulton
Park, Northampton NN3 6RZ

HU Snack tekercs | műanyag ház jól guruló gumibevonattal | 3 levehető pálcza szabályozza a falatkakiadót | csavarral nyitható | mosogatógépben mosható | műanyag/TPR

Lasse dein Tier nicht unbeaufsichtigt spielen. | Supervise your pet while playing. | Ne laissez pas jouer votre animal sans surveillance. | Laat jouw dier niet zonder toezicht spelen. | Avvertenze: Utilizzare il gioco sotto la supervisione di un adulto. Adatto solo agli animali domestici. Se usurato, sostituirlo. | Låt inte ditt husdjur leka utan uppsikt. | Vigila a tu mascota mientras juega. | ВНИМАНИЕ: не позволяйте вашему питомцу играть без присмотра. | Supervisionar o animal enquanto este brinca. | Nadzoruj zwierzaka podczas zabawy. | Během hry na svého mazlíčka dohlížej. | Lad aldrig dit kæledyr lege uden opsyn. | Nenechávaj zvieria hrať sa bez dozoru. | Не залишай тварину гратися без догляду. | Ne hagyd, hogy a háziállat felügyelet nélkül játsszon.



TRIXIE

Snack Roll

- EN **Snack Roll**
- FR **Snack Roll**
- NL **Snack Rol**
- IT **Snack Roll**
- SV **Snack Roll**
- ES **Rulo Snacks**
- RU **Игрушка Snack Roll**

#32020



TRIXIE

Snack Roll

- PT **Snack Roll**
- PL **Walec na przysmaki**
- CS **Snack Roll**
- DA **Snack Roll**
- SK **Valček na maškrtky**
- UK **Рол-годівниця**
- HU **Snack tekercs**

#32020



DE Snack Roll | Kunststoffkern mit laufruhiger Gummiummantelung | 3 herausnehmbare Stäbe regulieren die Leckerliabgabe | aufschraubbar | spülmaschinengeeignet | Kunststoff/TPR

EN Snack Roll | plastic core with quiet-running rubber coating | 3 removable rods to regulate the amount of treats released | can be screwed open | dishwasher suitable | plastic/TPR

FR Snack Roll | noyau en plastique stable avec revêtement silencieux en caoutchouc | 3 tiges amovibles pour réguler le débit des friandises | peut être vissé ouvert | convient au lave-vaisselle | en plastique/TPR

NL Snack Rol | kunststof kern met een soepel rollende rubberen behuizing | de 3 uitneembare staaftjes zijn bepalend voor de plek waar de beloningssnoepjes eruit vallen | kan open geschroefd worden | vaatwasserbestendig | kunststof/TPR

IT Snack Roll | struttura in plastica con rivestimento in gomma per un movimento silenzioso | 3 asticelle mobili per regolare la quantità di leccornie rilasciate | il prodotto si apre svitandolo | prodotto lavabile in lavastoviglie | in plastica/TPR | info smaltimento: www.trixieitalia.it

SV Snack Roll | plasthölje med ljuddämpande gummibeläggning | 3 löstagbara stänger för att reglera mängden godbiter som släpps ut | kan skruvas upp | lämplig för diskmaskin | plast/TPR

ES Rulo Snacks | interior de plástico con revestimiento de silencioso y suave caucho | con 3 varitas extraíbles para regular la cantidad de premios que caen | se puede abrir desenroscando | apto para lavavajillas | plástico/caucho TPR

RU Игрушка Snack Roll | жёсткий пластик с мягким резиновым покрытием | 3 съёмных стержня для регулировки количества выпадающих лакомств | раскручивается | можно мыть в посудомоечной машине | пластик/ТПР

PT Snack Roll | interior em plástico, com revestimento em borracha para rolar silenciosamente | com 3 hastes amovíveis para regular a quantidade de snacks libertados | desaperar para abrir | pode ser lavado na máquina da louça | plástico/TPR

PL Walec na przysmaki | plastikowa konstrukcja z cicho toczącym się pokryciem gumowym | 3 wyjmowane pręty do regulowania częstotliwości wypadania przekąsek | można odkręcać | nadaje się do zmywarki | z plastiku/TPR