

TRIXIE

DE Snackball | rollt leise | aufschraubbar | herausnehmbares Labyrinth | verstellbare Öffnung ermöglicht das Regulieren der Leckerliabgabe | spülmaschinengeeignet | Kunststoff/TPR **EN Snack Ball** | rolls quietly | can be screwed open | removable labyrinth | adjustable opening to regulate the treat output | dishwasher suitable | plastic/TPR **FR Snack balle** | la balle permet un jeu spécial : roule doucement | peut être vissé ouvert | labyrinthe amovible | avec ouverture réglable pour réguler le débit des friandises | convient au lave-vaisselle | en plastique/TPR **NL Snackbal** | rolt fluisterstil | kan open geschroefd worden | uitneembaar doolhof | met verstelbare opening ter dosering van de lekkernijen | vaatwasserbestendig | kunststof/TPR **IT Palla Snack** | rotola senza fare rumore | il prodotto si apre svitandolo | con labirinto rimovibile | con apertura regolabile per rallentare il rilascio delle leccornie | prodotto lavabile in lavastoviglie | in plastica/TPR | info smaltimento: www.trixieitalia.it **SV Snackboll** | rullar tyst | kan skruvas upp | avtagbar labyrint | justerbar öppning för att reglera mängden godbiter som faller ur | lämplig för diskmaskin | plast/TPR **ES Pelota Snacks** | rueda silenciosamente | se puede abrir desenroscando | laberinto desmontable | con apertura ajustable para regular la caída de snacks | apto para lavavajillas | plástico/TPR **RU Мячик для лакомств** | мяч тихо катится | раскручивается | съёмный лабиринт | размер отверстия для выпадения лакомств регулируется | можно мыть в посудомоечной машине | пластик/ТПР **PT Bola** | tem um rolar silencioso | desapertar para abrir | labirinto amovível | ao rolar a bola as guloseimas caem | pode ser lavado na máquina da louça | plástico/TPR **PL Kula na przysmaki** | cicho się toczy | można odkręcać | wyjmowany labirynt | regulowany otwór pozwala na kontrolę ilości wylatujących smakotyków | nadaje się do zmywarki | z plastiku/TPR **CZ Mič na**



TRIXIE Heimtierbedarf Industriest. 32
24963 Tarp - GERMANY www.trixie.de
TRIXIE UK Pet Products Ltd., Unit 7, Deer Park
Road, Moulton Park, Northampton NN3 6RZ

pamlsky | kutálí se potichu | lze otevřít otočením | odnímatelný labyrint | přížupšobitelný otvor k regulaci vypadávání pamlsků | vhodné do myčky nádobí | plast/TPR **DA Snackbold** | ruller lydsvagt | med skruelåg | flytbar labyrint | når bolden ruller, falder godbidderne ud | egnet for opvaskemaskine | plast/TPR **SK Lopka na maškrtý** | ticho sa kotúľa | možno otvoriť skrutkou | vyberateľný labyrint | vďaka nastaviteľnému otvoru môžete upraviť výdaj maškrtiek | výrobok je vhodný do práčky | plast/TPR **UK М'яч зі смаколикми** | тихо котиться | може бути відкритий шляхом розкручування гвинтів | знімний лабіринт | налаштуваний за розміром отвір дозволяє регулювати подачу смаколиків | можна мити в посудомийній машині | пластик/термопластична гума **HU Snack labda** | csendesen gurul | csavarral nyitható | kivehető labirintus | állítható nyílással szabályozható a jutalomfalatadagolás | mosogatógépbén mosható | műanyag/TPR

Lasse dein Tier nicht unbeaufsichtigt spielen. Erlaube deinem Hund nicht, das Spielzeug zu zerbeißen. Dies ist oftmals ein Zeichen von Frust und/oder Überforderung. | Supervise your pet while playing. Do not allow your dog to chew up the toy. This is often a sign of the dog feeling frustrated and/or overtaxed. | Ne laissez pas jouer votre animal sans surveillance. Ne laissez pas votre chien de mâcher le jouet. C'est souvent le signe d'un sentiment de frustration et/ou de surmenage. | Laat jouw dier niet zonder toezicht spelen. Verbied uw hond, om het speelgoed kapot te bijten, dit is vaak een teken van frustratie en/of overvraging. | Avvertenze: Utilizzare il gioco sotto la supervisione di un adulto. Adatto solo agli animali domestici. Se usurato, sostituirlo. Non permettere al cane di masticare il gioco. Questo è spesso un segnale di frustrazione e/o di insistenza eccessiva. | Låt inte ditt husdjur teka utan uppsikt. Låt inte din hund tugga upp leksaken. Detta är ofta ett tecken på att hunden känner sig frustrerad och/eller övertrött. | Vigila a tu mascota mientras juega. No permita que su perro mastique el juguete. Puede ser signo de que está cansado y/o sobrecargado. | ВНИМАНИЕ: не позволяйте вашему питомцу играть без присмотра. Не позволяйте собаке грызть игрушку. Это часто является признаком того, что у собаки стресс и/или переутомление. | Supervisionar o animal enquanto este brinca. Não permitir que o cão possa roer o brinquedo. Isto pode ser um sinal que o cão se sente frustrado ou sobrecarregado. | Nadzoruj zwierzęta podczas zabawy. Nie należy pozwalać psu żuć zabawki. Często jest to oznaką, że pies czuje się sfrustrowany i/lub przeciążony. | Během hry na svého mazlíčka dohlížej. Nedovolte svému psovi, aby hračku žvýkal. To je často známkou toho, že se pes cítí frustrovaný a/nebo přetížený. | Lad aldrig dit kæledyr lege uden opsyn. Lad ikke din hund bide i legetøjet. Dette er ofte et tegn på frustration og/eller overdreven krav. | Nenechávaj zvieru hrať sa bez dozoru. Nedovoľte svojmu psíkovi, aby hračku rozžúval. Môže to byť častou známkou frustrácie a/alebo vyčerpania. | Ne zališčaj tvařinu grataci bez dohledu. Ne dovoljajte sobaci žuškati igračku. Često je to oznakou rozčarovanja ta/abo nadmernih vimer. | Ne hagyj, hogy a háziállat felgyejelet nékül játszon. Ne engedj, hogy kutyád megharapja a játéket. Ez gyakran a frusztráció és/vagy a túlterheltség jele.

TRIXIE

Snackball

ø 11 cm

- EN** Snack Ball
- FR** Snack balle
- NL** Snackbal
- IT** Palla Snack
- SV** Snackboll
- ES** Pelota Snacks
- RU** Мячик для лакомств

#33415

