



Kratzbaum

mit Wandbefestigung

46 x 160 x 37 cm

DE Kratzbaum mit Wandbefestigung
mit Plüsch-Bezug (Polyester) | mit Sisalkratzfläche | Liegeplatte mit abnehmbarem Kuschelbett: Handwäsche | Bitte stelle die Bodenplatte bündig an die Wand und nutze die Winkel, um ein Umkippen des Baumes zu vermeiden.

EN Scratching Tree with Wall Mounting
with plush cover (polyester) | with sisal scratching surface | platform with removable cuddly bed: washable by hand | Please place the base plate flush against the wall and use the brackets to prevent the scratching post from tipping over.

FR Arbre à chat avec fixation au mur
avec couverture en peluche (polyester) | avec sisal à griffer | plateforme avec lit douillet déhoussable : lavable à la main | Veuillez placer la base au ras du mur et utiliser les équerres pour éviter que l'arbre ne bascule.

NL Krabpaal met muurbevestiging
met pluche bekleding (polyester) | met sisal-krabvlak | ligplateau met afneembare relax-mand: handwas | Plaatst u de bodemplaats vlak tegen de muur en gebruikt u de hoeken om te voorkomen dat de paal omvalt.

IT Tiragraffi da fissare al muro
con fodera in peluche (poliestere) | con superficie in sisal | piattaforma con cuccia rimovibile: lavabile a mano | Posizionare la base a filo della parete e utilizzare le staffe per evitare che il tiragraffi si ribalti. | info smaltimento: www.trixieitalia.it

SV Klöspelare med väggmontering
med plyschöverdrag (polyester) | med klösyta i sisal | platta med avtagbar bädd: handtvätt | Placera basplattan mot väggen och använd fästena för att förhindra att klösrullen välter.

ES Poste Rascador con Sujeción a la Pared
con forro de felpa (poliéster) | con superficie rascadora de sisal | plataforma con cama suave extraíble: lavable a mano | Coloque la placa base a ras de la pared y utilice los ángulos para evitar que el árbol vuelque.

RU Когтеточка с настенным креплением
с плюшевым покрытием | с когтеточкой из сизаля | платформа со съёмным лежачком-вкладышем: ручная стирка | Пожалуйста, установите основание вплотную к стене плюшем внутрь и используйте крепёж, чтобы предотвратить опрокидывание когтеточки.

PT Arranhador para Fixação na Parede
com forro em pelúcia (poliester) | com superfície para arranhar em sisal | plataforma com cama amovível: lavável à mão | Por favor colocar a base nivelada encostada à parede e utilizar os suportes para evitar que o arranhador possa cair.

PL Drapak mocowany do ściany
z pluszowym obiciem (z poliestru) | legowisko z szałowym drapakiem | platforma ze zdejmowanym legowiskiem: do prania ręcznego | Umieść podstawę przy ścianie i użyj wsporników, aby zapobiec przewróceniu się drapaka.

CS Škrabadlo s upevnění na zed'
s plyšovým potahem (polyester) | se sisalovým škrábadlem | odpočívadlo s odnímatelným pelíškem: lze práť v ruce | Umístěte základní desku v jedné rovině se stěnou a použijte držáky, abyste zabránili převrácení škrábacího sloupku.

DA Kradsetræ til vægbefæstigelse
med plysbetræk (polyester) | med sisal kradseoverflade | liggeplads med aftagelig seng: håndvaskes | Placér grundpladen i niveau med væggen, og brug vinklerne for at forhindre, at træet vælter.

SK Škrabací strom s montážou na stenu
s plyšovým potahom (polyester) | plocha na škriabanie zo sisalu | plošina na ležanie s odnímatelným mäkučkým lôžkom: ručné pranie | Základnú dosku umiestni v jednej rovine so stenou a použi držiaky, aby sa zabránilo p revráteniu škrabadla.

UK Дерево-дряпалка з настінним кріпленням
з плюшевим чохлам (поліестер) | Із сізалевою дряпкою | Шезлонг зі знімною м'якою лежанкою: ручне прання | Будь ласка, установіть основу врівень зі стіною і використовуйте кронштейни, щоб запобігти перекиданню дряпалки.

HU Falra rögzíthető kaparófa
plüss borítással (poliészter) | szizál kaparófelülettel | Fekvőlap levehető plüss ággyal: kézzel mosható | Helyezze az alaplemezt a falhoz, és a konzolok segítségével akadályozza meg a kaparórúd felborulását.

