

on/off:  
Push 2s

- slow
- fast
- sport

More Info



TRIXIE

## Elektrisches Spielzeug

- EN Electric Toy
- FR Jouet électrique
- NL Elektrisch speelgoed
- IT Gioco elettrico
- SV Elektrisk leksak
- ES Juguete eléctrico
- RU Электрическая игрушка

#45840



kabelu (Kabel není součástí balení) | 3 režimy (pomalý, rychlý, sportovní) | s automatickým vypnutím (10 min) **Elektrisk legetøj** | Interaktiv legebald | ruller automatisk rundt | batteri kan oplades vha. USB-C kabel (Kabel medfølger ikke) | 3 tilstande (langsom, hurtig, sport) | med automatisk slukning (10 min) **Elektrická hračka** | interaktivná hracia loptička | automaticky sa pohybuje kotúčaním | Akumulátor je možné nabíjať cez USB-C kábel (kábel nie je súčasťou balenia) | 3 režimy (pomalý, rýchly, športový) | s automatickým vypnutím (10 min) **Elektrichna igraška** | интерактивный игровой мяч | автоматически катается | Акумулятор заряджається через кабель USB-C (кабель не входит до комплекту) | 3 режими (повільний, швидкий, спортивний) | з автоматичним вимкненням (10 хв) **Elektromos játék** | interaktiv játéklabda | automatikusan gurul | USB-C kábelrel tölthető akkumulátor (a kábel nem tartozék) | 3 üzemmód (lassú, gyors, sport) | automatikus kikapcsolással (10 perc)

TRIXIE Heimtierbedarf  
Industriestr. 32 | 24963 Tarp | GERMANY  
www.trixie.de | kontakt@trixie.de

TRIXIE UK Pet Products Ltd. | Unit 7 Deer Park  
Road | Moulton Park | Northampton NN3 6RZ  
www.trixieuk.uk | contact@trixieuk.uk

Technical Data:  
#45840  
Battery: Li-Ion,  
3.7 V, 150 mAh  
Input: 5V = 1A

TRIXIE



**Elektrisches Spielzeug** | interaktiver Spielball | rollt automatisch umher | Akku über USB-C Kabel aufladbar (Kabel nicht enthalten) | 3 Modi (slow, fast, sport) | mit Automatik-Abschaltung (10 min) **Electric Toy** | Interactive play ball | rolls around automatically | rechargeable with USB-C cable (cable not included) | 3 modes (slow, fast, sport) | automatic shut-off (10 min) **Jouet électrique** | balle de jeu interactive | roule automatiquement | batterie rechargeable par câble USB-C (câble non inclus) | 3 modes (lent, rapide, sport) | avec arrêt automatique (10 min) **Elektrisch speelgoed** | interactieve speelbal | rolt automatisch rond | accu met USB-C kabel oplaadbaar (kabel niet inbegrepen) | 3 modi (langzaam, snel, sport) | met automatische uitschakeling (10 min) **Gioco elettrico** | palla gioco interattiva | si muove automaticamente rotolando | ricaricabile con cavo USB-C (cavo non incluso) | 3 modalità (lenta, veloce, sport) | con spegnimento automatico (10 min) | info smaltimento: www.trixieitalia.it **Elektrisk leksak** | interaktiv leksaksboll | rullar automatiskt omkring | återladdas via USB-C kabel (kabel nie je súčasťou balenia) | 3 lägen (långsam, snabb, sport) | med automatisk avstängning (10 min) **Juguete eléctrico** | pelota interactiva de juego | rueda automáticamente | recargable mediante cable USB-C (cable no incluido) | 3 modos (lento, rápido, deportivo) | con apagado automático (10 min) **Электрическая игрушка** | интерактивный игровой мяч | автоматически катается |



zaryjaється с помощью USB-C кабеля (кабель не входит в комплект) | 3 режими (медленный, быстрый, спортивный) | с автоматическим отключением (10 мин) **Brinquedo elétrico** | bola interativa para brincar | rola automaticamente | recarregável com cabo USB-C (cabo não incluído) | 3 modos (lento, rápido, desportivo) | com desligamento automático (10 min) **Zabawka elektryczna** | interaktywna piłka do zabawy | automatycznie się toczy | baterie ładowane za pomocą kabla USB-C (kabel nie jest dołączony) | 3 tryby (wolny, szybki, sportowy) | z automatycznym wyłączeniem (10 min) **Elektrická hračka** | interaktivní hrací míček | automaticky se pohybuje kotáčením | nabíjí se pomocí USB-C

Lasse dein Tier nicht unbeaufsichtigt spielen. | Supervise your pet while playing. | Ne laissez pas jouer votre animal sans surveillance. | Laat jouw dier niet zonder toezicht spelen. | Avvertenze: utilizzare il gioco sotto la supervisione di un adulto. Adatto solo agli animali domestici. Se usurato, sostituirlo. Intervenire subito se l'animale cerca di mordersi, strapparlo o trascinarlo in giro durante il gioco. | Låt inte ditt husdjur leka utan uppsikt. | Vigila a tu mascota mientras juega. | ВНИМАНИЕ: не позволяйте вашему питомцу играть без присмотра. | Supervisorar o animal enquanto este brinca. | Nadzoruj zwierzęta podczas zabawy. | Během hry na svého mazlíčka dohlížeť. | Lad aldrig dit kæledyr lege uden opsyn. | Nenechávaj zvierat hrať sa bez dozoru. | Ne zališuj tvaričinu gratať sa bez dozoru. | Ne hagyj, hogy a háziállat felügyelet nélkül játsszon.