

TRIXIE

© **Snackball** | rollt leise | aufschraubbar | herausnehmbares Labyrinth |
 verstellbare Öffnung ermöglicht das Regulieren der Leckerliabgabe |
 spülmaschinengeeignet | Kunststoff/TPR © **Snack Ball** | rolls quietly |
 can be screwed open | removable labyrinth | adjustable opening to
 regulate the treat output | dishwasher suitable | plastic/TPR © **Snack
 balle** | la balle permet un jeu spécial : roule doucement | peut être
 vissé ouvert | labyrinthe amovible | avec ouverture réglable pour réguler
 le débit des friandises | convient au lave-vaisselle | en plastique/TPR
 © **Snackbal** | rolt fluisterstil | kan open geschroefd worden |
 uitneembaar doolhof | met verstelbare opening ter dosering van de
 lekkernijen | vaatwasserbestendig | kunststof/TPR © **Palla Snack** |
 rotola senza fare rumore | il prodotto si apre svitandolo | con labirinto
 rimovibile | con apertura regolabile per rallentare il rilascio delle
 leccornie | prodotto lavabile in lavastoviglie | in plastica/TPR | info
 smaltimento: www.trixieitalia.it © **Snackboll** | rullar tyst | kan
 skrivas upp | avtagbar labyrint | justerbar öppning för att reglera
 mängden godbiter som faller ur | lämplig för diskmaskin | plast/TPR
 © **Pelota Snacks** | rueda silenciosamente | se puede abrir
 desenroscando | laberinto desmontable | con apertura ajustable para
 regular la caída de snacks | apto para lavavajillas | plástico/TPR
 © **Мячик для лакомств** | мяч тихо катится | раскручивается |

#33414

Made in China

72523


 TRIXIE Heimtierbedarf · Industriestr. 32
 24963 Tarp · GERMANY · www.trixie.de

 TRIXIE UK Pet Products Ltd., Unit 7, Deer Park
 Road, Moulton Park, Northampton NN3 6RZ

съемный лабиринт | размер отверстия для выпадения лакомств
 регулируется | можно мыть в посудомоечной машине |
 пластик/ТПР © **Bola** | tem um rolar silencioso | desapertar para abrir |
 labirinto amovível | ao rolar a bola as guloseimas caem | pode ser
 lavado na máquina da louça | plástico/TPR © **Kula na przysmaki** |
 cicho się toczy | można odkręcać | wyjmowany labirynt | regulowany
 otwór pozwala na kontrolę ilości wylatujących smakotyków | nadaje się
 do zmywarki | z plastiku/TPR © **Míč na pamlsky** | kutáří se potichu |
 lze otevřít otočením | odnímatelný labyrint | přízpusobitelny otvor k
 regulaci vypadávání pamlsků | vhodné do myčky nádobí | plast/TPR
 © **Snackbold** | ruller lydsvagt | med skruelåg | flytbar labyrint | når
 bolden ruller, falder godbidderne ud | egnet for opvaskemaskine |
 plast/TPR © **Lopta na maškrtky** | ticho sa kotúľa | možno otvoriť
 skrutkou | vyberateľný labyrint | vďaka nastaviteľnému otvoru môžete
 upraviť výdaj maškrtiek | výrobok je vhodný do práčky | plast/TPR
 © **М'яч зі смаколикми** | тихо котиться | може бути відкритий
 шляхом розкручування гвинтів | знімний лабіринт |
 налаштування за розміром отвір дозволяє регулювати подачу
 смаколиків | можна мити в посудомийній машині | пластик /
 термопластична гума © **Snack labda** | csendesen gurul | csavarral
 nyitható | kivehető labirintus | állítható nyílással szabályozható a
 jutalomfalatadagolás | mosogatógépben mosható | műanyag/TPR

TRIXIE**Snackball**

ø 7,5 cm

- EN **Snack Ball**
- FR **Snack balle**
- NL **Snackbal**
- IT **Palla Snack**
- SV **Snackboll**
- ES **Pelota Snacks**
- RU **Мячик для лакомств**

#33414



Lasse dein Tier nicht unbeaufsichtigt spielen. Erlaube deinem Hund nicht, das Spielzeug zu zerbeißen.
 Dies ist oftmals ein Zeichen von Frust und/oder Überforderung. | Supervise your pet while playing. Do
 not allow your dog to chew up the toy. This is often a sign of the dog feeling frustrated and/or
 overtaxed. | Ne laissez pas jouer votre animal sans surveillance. Ne laissez pas votre chien de mâcher
 le jouet. C'est souvent le signe d'un sentiment de frustration et/ou de surmenage. | Laat jouw dier niet
 zonder toezicht spelen. Verbied uw hond, om het speelgoed kapot te bijten, dit is vaak een teken van
 frustratie en/of overvraging. | Avvertenze: Utilizzare il gioco sotto la supervisione di un adulto. Adatto
 solo agli animali domestici. Se usurato, sostituirlo. Non permettere al cane di masticare il gioco.
 Questo è spesso un segnale di frustrazione e/o di insistenza eccessiva. | Låt inte ditt husdjur leka utan
 uppsikt. Låt inte din hund tugga upp leksaken. Detta är ofta ett tecken på att hunden känner sig
 frustrerad och/eller uppjagad. | Vigila a tu mascota mientras juega. No permita que su perro mastique
 el juguete. Puede ser signo de que está cansado y / o sobrecargado. | ВНИМАНИЕ: не позволяйте
 вашему питомцу играть без присмотра. Не позволяйте собаке грызть игрушку. Это часто
 является признаком того, что у собаки стресс и/или переутомление. | Supervisorar o animal
 enquanto este brinca. Não permitir que o cão possa roer o brinquedo. Isto pode ser um sinal que o cão
 se esteja a sentir frustrado ou sobrecarregado. | Nadzoruj zwierzę podczas zabawy. Nie należy
 pozwalać psu żuć zabawki. Często jest to oznaką, że pies czuje się
 sfrustrowany i/lub przeciążony. | Během hry na svého mazlíčka
 dohlížej. Nedovolte svému psovi, aby
 hračku žvýkal. To je často známkou
 toho, že se pes cítí frustrovaný
 a/nebo přetížený. | Lad aldrig dit
 kæledyr lege uden opsyn. Lad ikke din
 hund bide i legetøjet. Dette er ofte et
 tegn på frustration og/eller
 overdrejnte krav. | Nenechávaj zvieria
 hrať sa bez dozoru. Nedovoľte svojmu
 psíkovi, aby hračku rozhrýzol. Môže
 to byť častou známkou frustrácie a/alebo
 vyčerpania. | Не залишай тварину гратися без догляду. Не
 дозволяйте собаці кусати іграшку. Це часто є ознакою розчарування та/або надмірних вимог. |
 Ne hagyd, hogy a háziállat felügyelet nélkül játsszon. Ne engedd, hogy kutya megharapja a játéket. Ez
 gyakran a frusztráció és/vagy a túlterheltség jele.