

TRIXIE

Lasse dein Tier nicht unbeaufsichtigt spielen. | Supervise your pet while playing. | Ne laissez pas jouer votre animal sans surveillance. | Laat jouw dier niet zonder toezicht spelen. | Avvertenze: Utilizzare il gioco sotto la supervisione di un adulto. Adatto solo agli animali domestici. Se usurato, sostituisilo. | Låt inte ditt husdjur leka utan uppsikt. | Vigila a tu mascota mientras juega. | ВНИМАНИЕ: не позволяйте вашему питомцу играть без присмотра. | Supervisor o animal enquanto este brinca. | Nadzoruj zwierzaka podczas zabawy. | Během hry na svého mazlíčka dohlížej. | Lad aldrig dit kæledyr lege uden opsyn. | Nenechávaj zvieru hrať sa bez dozoru. | Не залишай тварину гратися без догляду. | Ne hagyd, hogy a háziállat felügyelet nélkül játsszon.



#41416 Made in China 72523



TRIXIE Heimtierbedarf
Industriestr. 32 · 24963 Tarp
GERMANY · www.trixie.de

TRIXIE UK Pet Products Ltd.
Unit 7, Deer Park Road, Moulton
Park, Northampton NN3 6RZ

TRIXIE

Spielzeug Fix & Catch

- EN Toy
- FR Jouet
- NL Speelgoed
- IT Gioco
- SV Leksak
- ES Juguete
- RU Игрушка
- PT Brinquedo
- PL Zabawka



#41416

DE Spielzeug Fix & Catch

zur Befestigung an glatten Oberflächen | mit Rasselbällen | weitere Spielbälle ø 4 cm, Artikel 4109 und 4523 | Kunststoff

EN Toy Fix & Catch

for attaching to smooth surfaces | with rattling balls | additional balls ø 4 cm, item nos. 4109 and 4523 | plastic

FR Jouet Fix & Catch

pour fixer sur les surfaces lisses | avec balles à hochet | balles supplémentaires ø 4 cm, arts 4109 et 4523 | en plastique

NL Speelgoed Fix & Catch

ter bevestiging op gladde oppervlakken | met ratelballen | meer speelballetjes ø 4 cm, artikel 4109 en 4523 | kunststof

IT Gioco Fix & Catch

da attaccare a superfici lisce | palline con sonaglio | palline aggiuntive ø 4 cm, art. 4109 e 4523 | in plastica | info smaltimento: www.trixieitalia.it

SV Leksak Fix & Catch

för fastsättning på jämna ytor | med skramlande bollar | ytterligare bollar ø 4 cm, art. 4109 och 4523 | plast

ES Juguete Fix & Catch

para enganchar en superficies lisas | con pelotas sonajero | pelotas adicionales ø 4 cm, ref. 4109 y 4523 | plástico

RU Игрушка Fix & Catch

для крепления к гладким поверхностям | с шариками-погремушками | дополнительные шарики ø 4 см: арт. 4109, 4523 | пластик

PT Brinquedo Fix & Catch

para colocar em superfícies lisas | bolinhas com chocalho | bolas adicionais ø 4 cm, art. 4109 e 4523 | plástico

PL Zabawka Fix & Catch

do mocowania na gładkich powierzchniach | z grzechoczącymi piłkami | dodatkowe piłki ø 4 cm, 4109 i 4523 | z plastiku

CS Hračka Fix & Catch

pro uchycení na hladké povrchy | s štěrchajícími kuličkami | předavné balonky ø 4 cm, pol.č. 4109 a 4523 | plast

DA Legetøj Fix & Catch

for fastgørelse på glatte overflader | med raslebolde | yderligere legebolde ø 4 cm, art.nr. 4109 og 4523 | plast

SK Hračka Fix & Catch

na pripevnenie na hladké povrchy | s hrkajúcimi guľôčkami | predavné guľôčky ø 4 cm, poz. 4109 a 4523 | plast

UK Іграшка Fix & Catch

для кріплення до гладких поверхонь | з тріскотливими кульками | додаткові кульки ø4 см, арт. 4109 та 4523 | пластик

HU Játék Fix & Catch

sima felületekre történő rögzítéshez | csörgő golyókkal | további 4 cm átmérőjű golyók, cikkszámok: 4109 és 4523 | műanyag