



TRIXIE UK Pet Products Ltd., Unit 7, Deer Park Road, Moulton Park, Northampton NN3 6RZ

insère un asticella nel foratore superiore e preme il pulsante. Utilisation: Insérer la pile 23AE dans la batterie et appuyer sur le bouton "start".



Spielzeug Catch me mit Motor und Fernbedienung

#4567



Игрушка Catch me с моторчиком и дистанционным управлением | встроенный моторчик приводит в движение удочку | стимулирует естественный охотничий инстинкт кошки | запасная удочка в комплекте | батарейка 23AE для пульта дистанционного управления в комплекте (3 батарейки AA для базовой станции в комплект не входят) | пластик | Инструкция: Вставьте 3 батареи AA в нижнюю часть базовой станции. Поместите одну из удочек в верхнюю часть устройства и нажмите кнопку. Удочка прокрутится трижды, и устройство будет готово к игре. С помощью пульта дистанционного управления игрушку можно включать и выключать на расстоянии.



Spielzeug Catch me mit Motor und Fernbedienung

ø 15 x 21 cm

- Toy with motor and remote control, Jouet, Speelgoed, Gioco, Leksak, Juguete, Игрушка

#4567



Legetøj Catch me med motor og fjernbetjening | den batteridrevne motor inden snurrer legetøjet rundt | stimulerer kattens jagtinstinkter | inkl. reservestang | inklusive 23AE batteri til fjernbetjening (3 AA mignon batterier ikke inkluderet til base) | plast | Instruktio: Isæt 3 AA-Mignon batterier nederst på foden. Monter én af legepindene øverst på foden og tryk på start. Legepinden drejer 3 gange og er klar til leg. Med fjernbetjeningen kan Catch Me tændes og slukkes fra afstand.



Spielzeug Catch me mit Motor und Fernbedienung

#4567

