

**TRIXIE**

© **Snackball** | roltt leise | aufschraubbar | herausnehmbares Labyrinth | verstellbare Öffnung ermöglicht das Regulieren der Leckerliausgabe | spülmaschinengeeignet | Kunststoff/TPR © **Snack Ball** | rolls quietly | can be screwed open | removable labyrinth | adjustable opening to regulate the treat output | dishwasher suitable | plastic/TPR © **Snack balle** | la balle permet un jeu spécial : roule doucement | peut être vissé ouvert | labyrinthe amovible | avec ouverture réglable pour réguler le débit des friandises | convient au lave-vaisselle | en plastique/TPR © **Snackbal** | rolt fluisterstil | kan open geschroefd worden | uitneembaar doolhof | met verstelbare opening ter dosering van de lekkernijen | vaatwasserbestendig | kunststof/TPR © **Palla Snack** | rotola senza fare rumore | il prodotto si apre svitandolo | con labirinto rimovibile | con apertura regolabile per rallentare il rilascio delle leccornie | prodotto lavabile in lavastoviglie | in plastica/TPR | info smaltimento: www.trixieitalia.it © **Snackboll** | rullar tyst | kan skruvas upp | avtagbar labyrint | justerbar öppning för att reglera mängden godbitar som faller ur | lämplig för diskmaskin | plast/TPR © **Pelota Snacks** | rueda silenciosamente | se puede abrir desenroscando | laberinto desmontable | con apertura ajustable para regular la caída de snacks | apto para lavavajillas | plástico/TPR © **Мячик для лакомств** | мяч тихо катится | раскручивается | съёмный лабиринт | размер отверстия для выпадения лакомств регулируется | можно мыть в посудомоечной машине | пластик/ТПР © **Bola** | tem um rolar silencioso | desapertar para abrir | labirinto amovível | ao rolar a bola as guloseimas



TRIXIE Heimtierbedarf · Industriestr. 32  
24963 Tarp · GERMANY · www.trixie.de  
TRIXIE UK Pet Products Ltd., Unit 7, Deer Park  
Road, Moulton Park, Northampton NN3 6RZ

caem | pode ser lavado na máquina da louça | plástico/TPR © **Kula na przysmaki** | cicho się toczy | można odkręcać | wyjmowany labirynt | regulowany otwór pozwala na kontrolę ilości wylatujących smakotyków | nadaje się do zmywarki | z plastiku/TPR © **Mič na pamlsky** | kutáli se potichu | lze otevřít otočením | odnímatelný labyrint | přizpůsobitelný otvor k regulaci vypadávání pamlsků | vhodné do myčky nádobí | plast/TPR © **Snackbold** | ruller lydsvagt | med skruelåg | flytbar labyrint | når bolden ruller, falder godbidderne ud | egnet for opvaskemaskine | plast/TPR © **Lopta na maškrtky** | ticho sa kotúľa | možno otvoriť skrutkou | vyberateľný labyrint | vďaka nastaviteľnému otvoru môžete upraviť výdaj maškrtiek | výrobok je vhodný do práčky | plast/TPR © **М'яч зі смаколикami** | тихо котиться | може бути відкритий шляхом розкручування гвинтів | знімний лабиринт | налаштовуваний за розміром отвір дозволяє регулювати подачу смаколиків | можна мити в посудомийній машині | пластик / термопластична гума © **Snack labda** | csendeszen gurul | csavarral nyitható | kivehető labirintus | állítható nyílással szabályozható a jutalomfalatadagolás | mosogatógépben mosható | műanyag/TPR

Lasse dein Tier nicht unbeaufsichtigt spielen. | Supervise your pet while playing. | Ne laissez pas jouer votre animal sans surveillance. | Laat jouw dier niet zonder toezicht spelen. | Avvertenze: Utilizzare il gioco sotto la supervisione di un adulto. Adatto solo agli animali domestici. Se usurato, sostituisilo. | Låt inte ditt husdjur leka utan uppsikt. | Vigila a tu mascota mientras juega. | ВНИМАНИЕ: не позволяйте вашему питомцу играть без присмотра. | Supervisionar o animal enquanto este brinca. | Nadzoruj zwierzę podczas zabawy. | Během hry na svého mazlíčka dohlížej. | Lad aldrig dit kæledyr lege uden opsyn. | Nenechávaj zvieru hrať sa bez dozoru. | Ne zališaj tvarinu gратис без догляду. | Ne hagyd, hogy a háziállat felügyelet nélkül játsszon.

**TRIXIE****Snackball**  
ø 7,5 cm

- EN **Snack Ball**
- FR **Snack balle**
- NL **Snackbal**
- IT **Palla Snack**
- SV **Snackboll**
- ES **Pelota Snacks**
- RU **Мячик для лакомств**

#41366

