

**SV Snackboll**

godbitar faller ur då rullen rullar | tränar upp djurets färdigheter | med justerbar öppning | plast | Erbjud endast under en begränsad tid under tillsyn. Ta bort igen efter utfodring.

**ES Pelota Snacks**

los snacks caen al rodar | entrena las habilidades | con apertura regulable | plástico | Ofrecer sólo durante un tiempo limitado bajo supervisión. Retirar después de la alimentación.

**RU Мячик для лакомств**

лакомства выпадают, когда игрушка движется | развивает ловкость | регулируемое отверстие |

пластик | Использовать только под присмотром и ограниченное время. Сразу убрать после кормления.

**PT Bola**

ao rolar a bola as guloseimas caem | desenvolve a destreza do animal | com abertura regulável | plástico | Oferecer apenas durante um período limitado de tempo, sempre com supervisão. Retirar novamente após a refeição.

**PL Kula na przysmaki**

smakotyki wypadają podczas obrotu | ćwiczy umiejętności | z regulowanym otworem | z plastiku | Podawać zwierzakowi na krótki czas i zawsze pod nadzorem. Schować ponownie po karmieniu.

**TRIXIE**

**SNACK-BALL**

- EN Snack Ball
- FR Snack balle
- NL Snackbal
- IT Palla Snack
- SV Snackboll
- ES Pelota Snacks



#6275

**CS Míč na pamlsky**

při kutálení pamlsky vypadávají | trénuje dovednosti | s nastavitelným otvorem | plast | Nabídněte pouze po omezenou dobu a pod dohledem. Po krmení znovu vyjměte.

**DA Snackbold**

godbidder falder ud når rullen ruller | træner færdighederne | med justerbar åbning | plast | Bør udelukkende tilbydes tidsbegrænset og under opsyn. Fjernes efter fodringen.

**SK Lopta na maškrtky**

maškrtky vypadávají pohybom valca | tréning obratnosti | s prestavitelným otvorom | plast | Ponúkajte len v obmedzenom čase pod dohľadom. Po kŕmení opäť vyberte.

**UK М'яч зі смаколикками**

завдяки перекочуванню смаколики випадають назовні | тренує спритність | з регульованим отвором | пластмаса | Пропонуйте тільки на певний час і під наглядом. Знову приберіть після годування.

**HU Snack labda**

a gördülő mozdulatokra a snack falatok kiesnek | ügyességre edz | állítható nyílással | műanyag | Csak korlátozott ideig, felügyelet mellett bocsássa kedvence rendelkezésére. Etetés után ismét vegye el.

**TRIXIE**



**DE Snackball**

durch Rollbewegungen fallen Snacks heraus | schult die Geschicklichkeit | mit verstellbarer Öffnung | Kunststoff | Nur zeitlich begrenzt unter Aufsicht anbieten. Nach der Fütterung wieder herausnehmen.

**EN Snack Ball**

snacks fall out from the rolling motion | trains the skills | with adjustable opening | plastic | Only offer for a limited time under supervision. Remove again after feeding.

**FR Snack balle**

les snacks tombent en roulant | entraîne l'habileté | avec ouverture réglable pour réguler le débit des friandises | en plastique | A n'offrir que pour

une durée limitée et sous surveillance. Retirez après avoir donné à manger

**NL Snackbal**

door te laten rollen vallen de snacks eruit | schoolt de vaardigheid | met verstelbare opening | kunststof | Slechts gedurende een beperkte tijd onder toezicht aanbieden. Na het voeren er weer uitnemen.

**IT Palla Snack**

le leccornie fuoriescono mentre il gioco rotola | per stimolare le abilità dell'animale | con apertura regolabile | in plastica | Lasciare all'animale solo per un periodo limitato, con la supervisione di un adulto. Dopo il pasto rimuovere nuovamente. | info smaltimento: [www.trixieitalia.it](http://www.trixieitalia.it)

ø 7 cm



TRIXIE Heimtierbedarf · Industriestr. 32  
24963 Tarp · GERMANY · [www.trixie.de](http://www.trixie.de)  
TRIXIE UK Pet Products Ltd., Unit 7, Deer Park  
Road, Moulton Park, Northampton NN3 6RZ

