



#12660-7

## DE Kürzen und Laden

### Kürzen des Flash Leuchtartikels *USB*

Öffnen Sie eine Seite des Leuchtrings. Kürzen Sie den Ring auf die gewünschte Länge durch einfaches Zuschneiden.

### Laden des Flash Leuchtartikels *USB*

Der Flash Leuchtartikel wird mithilfe des USB-Kabels aufgeladen. Sie können den Artikel bequem an Ihren Computer oder mithilfe eines Adapters (separat erhältlich #12709) an eine Steckdose anschließen. Die Ladezeit beträgt ca. 90 Minuten. Während des Ladevorgangs leuchtet ein rotes Licht. Ist der Ring fertig geladen, erlischt das Licht.

Wir empfehlen die Leuchteinheit nach jedem Spaziergang wieder aufzuladen und nicht gänzlich zu entladen.

Für optimale Sichtbarkeit bitte weiteres Sicherheitszubehör, z. B. eine Sicherheitsweste, verwenden.

## EN Shortening and charging

### How to shorten the Flash Light Ring *USB*

Open one side of the light ring. Shorten the ring to the desired length simply by cutting.

### Charging the Flash Light Item *USB*

The Flash Light item can be recharged via USB cable. Simply connect it to your computer or with an adaptor to the mains socket (available separately #12709). The charging time is about 90 minutes. During charging, a red light is illuminated. When charging is completed, the light turns off.

We recommend recharging the light unit after each walk and not letting the battery run completely dry.

For optimal safety please use additional high-visibility equipment, e.g. a safety vest.

## FR Raccourcir et recharger

### Comment raccourcir le Flash anneau lumineux *USB*

Ouvrez un coté de l'anneau lumineux. Découpez tout simplement la bande à la longueur désirée pour la raccourcir.

### Recharger le Flash lumineux *USB*

Le Flash anneau lumineux peut se recharger par le câble USB. Connectez-le simplement directement sur à votre ordinateur ou avec un adaptateur (disponible séparément #12709). La durée de chargement est d'environ 90 minutes. Pendant le chargement, une lumière rouge s'allume. Elle disparaît lorsque l'anneau est entièrement rechargé.

Nous recommandons de recharger l'éclairage après chaque promenade et de ne pas laisser la batterie se décharger complètement.

Pour une sécurité optimale, vous pouvez utiliser en complément une veste de sécurité réfléchissante.





#12660-7

## IT Accorciare e caricare

### Come accorciare l'anello USB luminoso Flash

Aprire un lato dell'anello luminoso. Tagliare l'anello alla lunghezza desiderata.

### Come ricaricare i prodotti Flash USB

I prodotti Flash USB si ricaricano tramite il cavo USB. Basta collegarlo al vostro computer o ad una presa di corrente utilizzando l'adattatore (disponibile separatamente art. 12709). Il tempo di ricarica è di circa 90 minuti. Mentre la batteria si sta caricando, la luce rossa resta accesa. Si spegne quando la batteria è carica.

Si consiglia di caricare l'unità lampeggiante dopo ogni passeggiata e non lasciare che la batteria si scarichi completamente.

Per una maggiore sicurezza, consigliamo di utilizzare ulteriori accessori ad alta visibilità per es. un panciotto di sicurezza.

## NL Inkorten en opladen

### Inkorten van de Flash Lichtgevende Band USB

Maak de lichtgevende band aan één kant open. Vervolgens op de gewenste lengte afknippen.

### Opladen van het Flash lichtgevende product USB

Het Flash lichtgevende product wordt m.b.v. de USB kabel opgeladen. Dit kan heel eenvoudig door de USB kabel aan uw computer aan te sluiten of m.b.v. een adapter (los verkrijgbaar #12709) in het stopcontact. De oplaadtijd bedraagt ca. 90 minuten. Tijdens het opladen, brandt er een rood lampje, die weer uit gaat, zodra hij helemaal is opgeladen.

Wij adviseren, om de verlichtingseenheid na elke wandeling weer op te laden en nooit volledig te laten ontladen.

Maak voor optimale zichtbaarheid gebruik van extra veiligheidstoebehoren, zoals bijv. een veiligheidshesje.

## ES Acoratar y Cargar

### Cómo acortar el Collar de Aro Flash USB

Abra el collar por uno de sus lados. Ajuste la longitud del producto con un simple corte.

### Cargar el Flasher USB

El flasher puede ser recargado mediante el cable USB. Simplemente conéctelo a su ordenador o a un enchufe eléctrico usando un adaptador (disponible por separado #12709). El tiempo de carga es aproximadamente 90 minutos. Durante la carga se ilumina una luz roja. Una vez acabada la carga, la luz se apaga. Recomendamos cargar el producto después de cada paseo y no descargar la batería por completo.

Recomendamos recargar la unidad de luz después de cada paseo y no dejar que la batería se agote por completo.

Para una seguridad óptima, utilice un equipo adicional de alta visibilidad, por ejemplo, un chaleco de seguridad.

