

DE Flash Leuchtring USB

Laden des Flash Leuchtartikels USB

Der Flash Leuchtartikel wird mithilfe des USB-Kabels aufgeladen. Sie können den Artikel bequem an Ihren Computer oder mithilfe eines Adapters (separat erhältlich #12709) an eine Steckdose anschließen. Die Ladezeit beträgt ca. 90 Minuten. Während des Ladevorgangs leuchtet ein rotes Licht. Ist der Ring fertig geladen, erlischt das Licht.

Wir empfehlen die Leuchteinheit nach jedem Spaziergang wieder aufzuladen und nicht gänzlich zu entladen.

Bitte nur Ladegeräte verwenden mit einer Spannung von maximal 5 Volt. Laden Sie den Akku nur unter Aufsicht. Bitte diesen Hinweis aufbewahren.

Für optimale Sichtbarkeit bitte weiteres Sicherheitszubehör, z. B. eine Sicherheitsweste, verwenden..

Kürzen des Flash Leuchtartikels USB

Öffnen Sie eine Seite des Leuchtrings. Kürzen Sie den Ring auf die gewünschte Länge durch einfaches Zuschneiden.

EN Flash Light Ring USB

Charging the Flash Light Item USB

The Flash Light item can be recharged via USB cable. Simply connect it to your computer or with an adaptor to the mains socket (available separately #12709). The charging time is about 90 minutes. During charging, a red light is illuminated. When charging is completed, the light turns off.

We recommend recharging the light unit after each walk and not letting the battery run completely dry.

Please only use chargers with a maximum voltage of 5 volts. Only charge the battery in the presence of an adult. Please keep this information.

For optimal safety please use additional high-visibility equipment, e.g. a safety vest.

How to shorten the Flash Light Ring USB

Open one side of the light ring. Shorten the ring to the desired length simply by cutting.

FR Anneau lumineux Flash USB

Recharger le Flash lumineux USB

Le Flash lumineux peut se recharger par câble USB. Connectez-le simplement directement à votre ordinateur ou à un adaptateur (disponible séparément #12709). La durée de chargement est d'environ 90 minutes. Pendant le chargement, une lumière rouge s'allume. Elle disparaît lorsque l'anneau est entièrement rechargé. Nous recommandons de recharger l'éclairage après chaque promenade et de ne pas laisser la batterie se décharger complètement.

N'utilisez que des chargeurs dont la tension maximale est de 5 volts. Ne chargez la batterie que sous surveillance. Veuillez conserver cette note.

Pour une sécurité optimale, vous pouvez utiliser en complément une veste de sécurité réfléchissante.

Comment raccourcir le Flash anneau lumineux USB

Ouvrez un côté de l'anneau lumineux. Découpez tout simplement la bande à la longueur désirée pour la raccourcir.

IT Anello Flash USB

Come ricaricare i prodotti Flash USB

I prodotti Flash USB si ricaricano tramite il cavo USB. Basta collegarlo al vostro computer o ad una presa di corrente utilizzando l'adattatore (disponibile separatamente art. 12709). Il tempo di ricarica è di circa 90 minuti. Mentre la batteria si sta caricando, la luce rossa resta accesa. Si spegne quando la batteria è carica.

Si consiglia di caricare l'unità lampeggiante dopo ogni passeggiata e non lasciare che la batteria si scarichi completamente.

Si prega di usare solo caricatori con un voltaggio massimo di 5 volt. Caricare la batteria solo con la supervisione di un adulto. Si prega di conservare questa avvertenza.

Per una maggiore sicurezza, consigliamo di utilizzare ulteriori accessori ad alta visibilità per es. un panciotto di sicurezza.

Come accorciare l'anello USB luminoso Flash

Aprire un lato dell'anello luminoso. Tagliare l'anello alla lunghezza desiderata.

NL Flash Lichtgevende Band USB

Opladen van het Flash lichtgevende product USB

Het Flash lichtgevende product wordt m.b.v. de USB kabel opgeladen. Dit kan heel eenvoudig door de USB kabel aan uw computer aan te sluiten of m.b.v. een adapter (los verkrijgbaar #12709) in het stopcontact. De oplaadtijd bedraagt ca. 90 minuten. Tijdens het opladen, brandt er een rood lampje, die weer uit gaat, zodra hij helemaal is opgeladen.

Wij adviseren, om de verlichtingseenheid na elke wandeling weer op te laden en nooit volledig te laten ontladen.

S.v.p. alleen opladers met een spanning van maximaal 5 volt gebruiken. Laadt u de accu alleen op onder toezicht. A.u.b. deze instructie bewaren.

Maak voor optimale zichtbaarheid gebruik van extra veiligheidsstoebehoren, zoals bijv. een veiligheidshegje.

Inkorten van de Flash Lichtgevende Band USB

Maak de lichtgevende band aan één kant open. Vervolgens op de gewenste lengte afknippen.

SV Flashring USB

Ladda Flash Light USB-produkten

Flash Light-produkten kan återuppladdas via USB kabel. Anslut den enkelt till din dator eller med en adapter till eluttaget (finns separat #12709). Laddtiden är ca 90 minuter. Under laddning lyser ett rött ljus. När den är fulladdat slås ljuset av.

Vi rekommenderar att lysenheten laddas efter varje promenad och att batteriet inte laddas ur helt.

Använd endast laddare med en maximal spänning på 5 volt. Ladda endast batteriet i närvaro av en vuxen. Spara denna information.

För optimal säkerhet bör ytterligare utrustning med hög synlighet användas, t.ex. säkerhetsväst.

Hur du kortar av Flash Light USB-ringen

Öppna ena sidan av Flash Light-ringen. Korta av ringen till önskad längd genom att helt enkelt klippa av den.



DA Flash Lysring USB
Oppladning af Flash lysartikel USB

Denne Flash lysartikel lades vha. micro-USB-kabel. Du kan nemt tilslutte artiklen til din computer eller vha. en adapter (fås separat art.nr. 12709) til en stikdåse. Opladningsvarigheden er ca. 90 minutter. Mens ringen oplades, lyser et rødt lys. Hvis ringen er færdig med at lade, slukker lyset automatisk. Vi anbefaler at lade lysenheden efter enhver gåtur for at undgå dybdeafledning.

Anvend venligst udelukkende ladekabler med en spænding af maksimal 5 volt. Bør udelukkende lades under opsyn. Opbevar venligst denne henvisning.

Anvend venligst yderligere sikkerhedsstiltbehør som f.eks. en sikkerhedsvest, for optimal synlighed.

Tilskæring af Flash lysartikel USB

Åben en side af lysringen. Afkort ringen til den ønskede længde ved simpel tilskæring.

ES Collar de Aro Flash USB
Cargar el Flasher USB

El flasher puede ser recargado mediante el cable USB. Simplemente conéctelo a su ordenador o a un enchufe eléctrico usando un adaptador (disponible por separado #12709). El tiempo de carga es aproximadamente 90 minutos. Durante la carga se ilumina una luz roja. Una vez acabada la carga, la luz se apaga. Recomendamos cargar el producto después de cada paseo y no descargar la batería por completo.

Recomendamos recargar la unidad de luz después de cada paseo y no dejar que la batería se agote por completo.

Utiliza únicamente cargadores con un voltaje máximo de 5 voltios. Carga la batería sólo en presencia de un adulto. Conserva esta información.

Para una seguridad óptima, utilice un equipo adicional de alta visibilidad, por ejemplo, un chaleco de seguridad.

Cómo acortar el Collar de Aro Flash USB

Abra el collar por uno de sus lados. Ajuste la longitud del producto con un simple corte.

PT Argola Flasher USB
Carregar o Flasher USB

O Flasher pode ser recarregado através de um cabo Micro-USB. Simplesmente ligar o cabo ao computador ou com um adaptador à corrente elétrica (disponível em separado TX12709). O tempo de carregamento é de aproximadamente 90 minutos. Durante o carregamento, acende uma luz vermelha. Quando o carregamento estiver completo, a luz desliga-se.

Recomendamos recarregar a unidade de luz após cada passeio e não permitir que a bateria se descarregue por completo.

Por favor usar apenas carregadores com uma voltagem máxima de 5 volts. Apenas carregar a bateria na presença de um adulto. Por favor guardar esta informação.

Para uma melhor segurança, por favor utilizar equipamento de elevada visibilidade adicional, como por ex: o colete de segurança reflector.

Como encurtar a argola flasher USB

Abriu um dos lados da argola flasher. Encurta a argola para o comprimento desejado, simplesmente cortando-a.

PL Migająca obroża USB
Ładowanie produktów Flash Light USB

Produkt można ładować za pomocą kabla USB. Wystarczy podłączyć go do komputera lub za pomocą adaptera (dostępny osobno #12709) do gniazda sieciowego. Czas ładowania to około 90 minut. Podczas ładowania świeci się czerwona lampka. Po zakończeniu ładowania lampka gaśnie. Zalecamy ładowanie jednostki świetlnej po każdym spacerze i nie pozwalanie na całkowite rozładowanie baterii.

Należy używać tylko ładowarek o maksymalnym napięciu 5 woltów. Akumulator ładować tylko w obecności osoby dorosłej. Prosimy o zachowanie tych informacji.

Aby zapewnić optymalny stopień bezpieczeństwa, użyj dodatkowego sprzętu o wysokiej widoczności, np. kamizelka odbłaskowa.

Jak skrócić obrożę Flash Light Ring USB

Otwórz jedną stronę obroży. Skróć do żądanej długości, po prostu przycinając.

CS Flash svítící obojek USB
Nabíjení USB Flash Light blikacího obojku

Položku možná nabit' za pomoci kabelu USB. Jednoduše jej připojte k počítači nebo pomocí adaptéru do zásuvky (k dispozici samostatně #12709). Doba nabíjení je přibližně 90 minut. Během nabíjení svítí červené světlo. Po dokončení nabíjení kontrolka zhasne.

Doporučujeme dobít světelnou jednotku po procházce a nenechat baterii zcela vybit.

Používejte pouze nabíječky s maximálním napětím 5 V.

Akumulátor nabíjejte pouze pod dohledem. Tyto informace si prosím uschovejte.

Pro optimální bezpečnost použijte vybavení s vysokou viditelností, např. bezpečnostní vestu.

Jak zkrátit USB Flash Light blikací obojek

Otevřete jednu stranu světelného prstence. Jednoduše zařízněte na požadovanou délku.

RU Кольцо светящееся Flash USB
Зарядка светящегося аксессуара USB

Светящийся аксессуар можно зарядить с помощью USB кабеля. Просто подключите его к Вашему компьютеру или к сетевой розетке с помощью адаптера (продается отдельно #12709). Время зарядки приблизительно 90 мин. Во время зарядки горит индикатор красного цвета. По завершении процесса зарядки индикатор гаснет.

Мы рекомендуем подзаряжать светящийся ошейник после каждой прогулки, не допуская полной разрядки аккумулятора.

Пожалуйста, используйте только зарядные устройства с максимальным напряжением 5 вольт. Заряжайте аккумулятор только в присутствии взрослого человека.

Пожалуйста, сохраните эту информацию.

Для обеспечения оптимальной безопасности используйте дополнительное светоотражающее снаряжение, например, защитный жилет.

Как укоротить светящееся кольцо USB

Освободите один конец кольца.

Укоротите кольцо до желаемого размера, отрезав излишек ножницами.

